Osnovni korisnički priručnik

DCP-9020CDW



Verzija 0

CRO

Ako trebate kontaktirati sa službom za korisnike

Dovršite sljedeće informacije radi budućeg korištenja:

Broj modela: **DCP-9020CDW**

Serijski broj: [1] _____

Datum kupovine: _____

Mjesto kupovine: _____

[1] **Serijski broj je na poleđini jedinice. Sačuvajte ovaj korisnički priručnik s računom kao trajni dokaz kupovine u slučaju krađe, požara ili jamstvenog servisa.**

Registrirajte proizvod putem interneta na adresi

http://www.brother.com/registration/

© 2012 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Korisnički priručnici i gdje ih mogu pronaći?

Koji priručnik?	Što sadrži?	Gdje se nalazi?
Sigurnosni priručnik za proizvod	Prvo pročitajte ovaj priručnik. Prije podešavanja uređaja pročitajte sigurnosne upute. Pogledajte ovaj priručnik radi zaštitnih znakova i pravnih ograničenja.	Verzija na hrvatskom jeziku: Preuzmite datoteku s web stranice Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ Verzija na engleskom jeziku: Tiskan/U kutiji + http://solutions.brother.com/
Kratki korisnički priručnik	Pridržavajte se uputa za podešavanje uređaja te instaliranje upravljačkih programa i softvera za operativni sustav i vrstu spajanja koje koristite.	
Osnovni korisnički priručnik	Saznajte osnovne radnje kopiranja i skeniranja te kako zamijeniti potrošne materijale. Pogledajte savjete za rješavanje problema.	Verzija na hrvatskom jeziku: Preuzmite datoteku s web stranice Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ Verzija na engleskom jeziku: Dostupna na CD-ROM-u + http://solutions.brother.com/
Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik)	Saznajte naprednije radnje: kopiranje, sigurnosne značajke, ispisivanje izvještaja i obavljanje redovitog održavanja.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ i CD-ROM
Software User's Guide (Upute za upotrebu softvera)	Pridržavajte se ovih uputa za ispisivanje, skeniranje, mrežno skeniranje, daljinsko podešavanje i korištenje uslužnog programa Brother ControlCenter.	
Network User's Guide (Upute za podešavanje mreže)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o postavkama žične i bežične mreže te o sigurnosnim postavkama koje su potrebne za uporabu uređaja tvrtke Brother. Ujedno možete pronaći informacije o podržanom protokolu za uređaj i detaljne savjete za rješavanje problema.	
Wi-Fi Direct™ Guide (Priručnik za Wi-Fi Direct™)	Ovaj priručnik pruža detaljne informacije o tome kako konfigurirati i koristiti uređaj tvrtke Brother za bežično ispisivanje izravno s mobilnog uređaja koji podržava standard Wi-Fi Direct™.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/
Google Cloud Print Guide (Priručnik za uslugu Google Cloud Print)	Ovaj priručnik pruža detaljne informacije o tome kako konfigurirati uređaj tvrtke Brother za rad s Googleovim računom te kako koristiti uslugu Google Cloud Print za ispisivanje putem interneta.	

Koji priručnik?	Što sadrži?	Gdje se nalazi?
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Priručnik za povezivanje s mobilnim uređajima za Brother iPrint&Scan)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi mrežu.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/
Web Connect Guide (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima)	Ovaj priručnik pruža detaljne informacije o tome kako konfigurirati i koristiti uređaj tvrtke Brother za skeniranje, učitavanje te pregledavanje slika i datoteka na određenim web stranicama koje pružaju ove usluge.	
AirPrint Guide (Priručnik za AirPrint)	Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi tehnologije AirPrint za ispisivanje s operativnih sustava OS X v10.7.x i 10.8.x te uređaja iPhone, iPod touch i iPad ili ostalih iOS uređaja na uređaj tvrtke Brother bez instaliranja upravljačkog programa pisača.	

Kazalo

1 Opće informacije 1

Uporaba dokumentacije 1
Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji 1
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows® 8) 2
Pristup Advanced User's Guideu (Napredni korisnički priručnik), Software User's Guideu (Upute za upotrebu softvera) i Network User's Guideu (Upute za podešavanje mreže) 3
Pregled dokumentacije 3
Kako pristupiti korisničkim priručnicima radi naprednih značajki 5
Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®) 6
Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh) 6
Pregled upravljačke ploče 8
Dodirni LCD zaslon 10
Podešavanje zaslona u stanju pripravnosti 12
Osnovne radnje 13
Postavke prečaca 14
Dodavanje prečaca za kopiranje 14
Dodavanje prečaca za skeniranje 14
Dodavanje prečaca za povezivanje s mrežnim sadržajima 15
Mijenjanje prečaca 16
Uređivanje naziva prečaca 16
Brisanje prečaca 17
Ponovno aktiviranje prečaca 17
Postavke glasnoće 17
Glasnoća dojavljivača 17

2 Stavljanje papira 18

Stavljanje papira i ispisnog medija 18
Stavljanje papira u ladicu za papir 18
Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje 19
Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati 23
Postavke papira 24
Veličina papira 24
Vrsta papira 24
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji 24
Preporučeni papir i ispisni medij 24
Vrsta i veličina papira 25
Uporaba posebnog papira i rukovanje njime 26

3 Stavljanje dokumenata 29

Kako stavljati dokumente 29
Uporaba automatskog ulagača dokumenata (AUD) 29
Uporaba stakla skenera 30

4 Izrada kopija 31

Kako kopirati 31
Prekid kopiranja 31
Unaprijed određene postavke za kopiranje 31
Opcije kopiranja 32

5 Kako ispisivati s računala 33

Ispisivanje dokumenta 33

6 Kako skenirati na računalo 34

Prije skeniranja 34
Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®) 35
Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću dodirnog zaslona 37

A Redovito održavanje 39

Zamjena potrošnog materijala 39
Zamjena toner uložaka 42
Zamjena jedinica bubnja 48
Zamjena jedinice remena 54
Zamjena kutije za otpadni toner 57
Čišćenje i provjera uređaja 62
Čišćenje uređaja izvana 62
Čišćenje LED glava 64
Čišćenje stakla skenera 65
Čišćenje koronskih žica 65
Čišćenje jedinice bubnja 68
Čišćenje valjaka za sakupljanje papira 72
Kalibriranje 73
Automatska registracija 74
Učestalost (korekcija boje) 74

B Rješavanje problema 75

Prepoznavanje problema 75
Poruke o pogrešci i održavanju 76
Zastoji dokumenata 82
Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a 82
Dokument je zaglavljen ispod poklopca dokumenata 82
Uklanjanje malih dokumenata zaglavljenih u AUD-u 82
Dokument je zaglavljen u izlaznoj ladici 83
Zastoji papira 83
Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje 83
Papir je zaglavljen u ladici za papir 84
Dokument je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir 84
Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja 85
Papir je zaglavljen unutar uređaja 86
Papir je zaglavljen ispod ladice za papir 88

Ako imate poteškoća s uređajem 90
Poboljšavanje kvalitete ispisa 95
Informacije o uređaju 105
Provjera serijskog broja 105
Provjera inačice programske opreme 105
Funkcije resetiranja 105
Kako resetirati uređaj 105

C Tablica postavki i značajki 107

Uporaba tablica postavki 107
Tablice postavki 108
Tablice značajki 123
Unošenje teksta 134

D Specifikacije 135

Općenito 135
Veličina dokumenta 137
Ispisni medij 138
Kopiranje 139
Skener 140
Pisač 141
Sučelja 142
Mreža 143
Zahtjevi za računalo 144
Potrošni materijali 145

E Indeks 146

1 Opće informacije

Uporaba dokumentacije

Zahvaljujemo na kupovini uređaja tvrtke Brother! Čitanje dokumentacije pomoći će vam da najbolje iskoristite uređaj.

Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji

Sljedeći simboli i oznake korišteni su u ovoj dokumentaciji:

⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju savjete kako trenutna radnja djeluje s ostalim značajkama.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.

Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.

Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate dijelove uređaja koji su vrući.

Ikone zabrane ukazuju na radnje koje se ne smiju izvršiti.

Podebljano	Podebljani tip pisma identificira brojeve na brojčaniku dodirne ploče ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Font Courier New identificira poruke koje su prikazane na dodirnom zaslonu uređaja.

Pridržavajte se svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows® 8)

Ako koristite računalo i tablet računalo s pokrenutim operativnim sustavom Windows® 8, možete izvršiti odabire tako da dodirnete zaslon ili kliknete mišem.

Nakon što se instalira upravljački programa pisača, na zaslonu Start i radnoj površini pojavit će se .

1. Dodirnite ili kliknite **Brother Utilities** na zaslonu Start ili na radnoj površini.



2. Odaberite svoj uređaj iz padajućeg popisa.



3. Odaberite funkciju koju želite koristiti.

Pristup Advanced User's Guideu (Napredni korisnički priručnik), Software User's Guideu (Upute za upotrebu softvera) i Network User's Guideu (Upute za podešavanje mreže)

Ovaj Osnovni korisnički priručnik ne sadrži sve informacije o uređaju, poput toga kako koristiti napredne značajke za kopiranje, pisač, skener i mrežu. Kada budete željeli saznati detaljne informacije o ovim radnjama, pročitajte **Advanced User's Guide** (Napredni korisnički priručnik), **Software User's Guide** (Upute za upotrebu softvera) u HTML formatu i **Network User's Guide** (Upute za podešavanje mreže) koji se nalaze na CD-ROM-u.

Pregled dokumentacije

Pregled dokumentacije (Windows®)

(Windows® 7/Windows Vista®/ Windows® XP/Windows Server ® 2008 R2/ Windows Server® 2008/ Windows Server® 2003)

Da biste pregledali dokumentaciju, iz izbornika (**Start**) odaberite **Svi programi** > **Brother** > **DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) s popisa programa, zatim odaberite **User's Guides**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **Support**, koji se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **User's Guides**.

Ako niste instalirali softver, dokumentaciju možete pronaći na CD-ROM-u pridržavajući se ovih uputa:

1. Uključite računalo. Umetnite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: Kliknite (Eksplorer za datoteke) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.) Dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

2. Ako se pojavi zaslon za odabir jezika, kliknite na svoj jezik. Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a.



3. Kliknite **User's Guides**.

4. Kliknite **PDF/HTML documents**. Ako se pojavi zaslon s popisom zemalja, odaberite svoju zemlju. Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite željeni priručnik.

Pregled dokumentacije (Macintosh)

1. Uključite Macintosh. Umetnite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Dvaput kliknite ikonu **BROTHER**. Pojavit će se sljedeći prozor:

2. Dvaput kliknite ikonu **User's Guides**.
3. Odaberite svoj jezik.
4. Kliknite **User's Guides**.
5. Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite priručnik koji želite pročitati.

Kako pronaći upute za skeniranje

Postoji nekoliko načina kako skenirati dokumente. Pogledajte sljedeće upute:

Software User's Guide (Upute za upotrebu softvera)

- *Scanning (Skeniranje)*
- *ControlCenter*
- *Network Scanning (Mrežno skeniranje)*

Upute za korištenje softvera Nuance™ PaperPort™ 12SE

(Korisnici operativnog sustava Windows®)

- Kompletne upute za korištenje softvera Nuance™ PaperPort™ 12SE možete pregledati u dijelu Help koji se nalazi u aplikaciji Nuance™ PaperPort™ 12SE.

Korisnički priručnik za Presto! PageManager

(Korisnici operativnog sustava Macintosh)

NAPOMENA

Presto! PageManager morate preuzeti i instalirati prije uporabe (za dodatne upute pogledajte *Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)* na stranici 6).

- Kompletan korisnički priručnik za Presto! PageManager možete pregledati u dijelu Help koji se nalazi u aplikaciji Presto! PageManager.

Kako pronaći upute za podešavanje mreže

Uređaj može biti spojen na bežičnu ili žičnu mrežu.

- Osnovne upute za podešavanje (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Priključak na bežičnu pristupnu točku ili usmjerivač podržava Wi-Fi Protected Setup ili AOSS™ (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Više informacija o podešavanju mreže (Pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).)

Kako pristupiti korisničkim priručnicima radi naprednih značajki

Ove priručnike možete pregledati i preuzeti s web stranice Brother Solutions Center na adresi:

http://solutions.brother.com/

Kliknite **Manuals** na stranici vašeg modela kako biste preuzeli dokumentaciju.

Wi-Fi Direct™ Guide (Priručnik za Wi-Fi Direct™)

Ovaj priručnik pruža informacije o tome kako konfigurirati i koristiti uređaj tvrtke Brother za bežično ispisivanje izravno s mobilnog uređaja koji podržava standard Wi-Fi Direct™.

Google Cloud Print Guide (Priručnik za uslugu Google Cloud Print)

Ovaj priručnik pruža informacije o tome kako konfigurirati uređaj tvrtke Brother za rad s Googleovim računom te kako koristiti uslugu Google Cloud Print za ispisivanje putem interneta.

Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Priručnik za povezivanje s mobilnim uređajima za Brother iPrint&Scan)

Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi mrežu.

Web Connect Guide (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima)

Ovaj priručnik pruža informacije o tome kako konfigurirati i koristiti uređaj tvrtke Brother za skeniranje, učitavanje te pregledavanje slika i datoteka na određenim web stranicama koje pružaju ove usluge.

AirPrint Guide (Priručnik za AirPrint)

Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi tehnologije AirPrint za ispisivanje s operativnih sustava OS X v10.7.x i 10.8.x te uređaja iPhone, iPod touch i iPad ili ostalih iOS uređaja na uređaj tvrtke Brother bez instaliranja upravljačkog programa pisača.

Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®)

Sve potrebne kontakte, poput web podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- U **Top Menu** kliknite **Brother Support**. Pojavit će se sljedeći zaslon:

- Za pristup našoj web stranici (http://www.brother.com/) kliknite **Brother Home Page**.
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://solutions.brother.com/) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili našu web stranicu za originalni Brotherov potrošni materijal (http://www.brother.com/original/), kliknite **Supplies Information**.
- Za pristup web stranici Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/) i BESPLATNIM foto projektima te preuzimanjima spremnima za ispisivanje kliknite **Brother CreativeCenter**.
- Za povratak u **Top Menu** kliknite **Back** ili, ako ste završili, kliknite **Exit**.

Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)

Sve potrebne kontakte, poput web podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- Dvaput kliknite ikonu **Brother Support**. Po potrebi odaberite model. Pojavit će se sljedeći zaslon:

- Za preuzimanje i instalaciju Presto! PageManagera kliknite **Presto! PageManager**.
- Za pristup web stranici aplikacije Brother Web Connect kliknite **Brother Web Connect**.
- Da biste registrirali uređaj sa stranice za registraciju Brotherovih proizvoda (http://www.brother.com/registration/), kliknite **On-Line Registration**.
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://solutions.brother.com/) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili našu web stranicu za originalni Brotherov potrošni materijal (http://www.brother.com/original/), kliknite **Supplies Information**.

Pregled upravljačke ploče

DCP-9020CDW ima 3,7-inčni (93,4 mm) dodirni LCD zaslon i dodirnu ploču [1].

[1] Ovo je dodirni LCD zaslon s elektrostatičkom dodirnom pločom koja samo prikazuje LED-ove koji se mogu koristiti.

1 **3,7-inčni (93,4 mm) dodirni LCD (zaslon s tekućim kristalima)**

Ovo je dodirni LCD zaslon. Izbornicima i opcijama možete pristupiti tako da ih pritisnete kada se prikažu na zaslonu.

2 **Dodirna ploča:**

LED-ovi na dodirnoj ploči zasvijetlit će kada budu dostupni za uporabu.

- **Natrag**

  Pritisnite za povratak na prethodnu razinu izbornika.

- **Početni zaslon**

  Pritisnite za povratak na početni zaslon. Tvornička postavka prikazuje datum i vrijeme, ali možete promijeniti zadanu postavku početnog zaslona (pogledajte *Podešavanje zaslona u stanju pripravnosti* na stranici 12).

- **Prekid**

  Kada zasvijetli u crvenoj boji, pritisnite kako biste prekinuli radnju.

- **Brojčanik**

  Pritisnite brojeve na dodirnoj ploči kako biste unijeli broj kopija.

3 **Napajanje uključeno/isključeno**

Pritisnite kako biste uključili uređaj.

Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj. Dodirni LCD zaslon prikazat će poruku `Iskljucivanje` koja će trajati nekoliko sekunda dok se uređaj ne isključi.

4 WiFi

Lampica za Wi-Fi svijetli kada je mrežno sučelje WLAN.

Dodirni LCD zaslon

Postoje tri vrste zaslona koje možete odabrati za početni zaslon. Kada se prikaže početni zaslon, možete mijenjati prikazani zaslon tako da povlačite ulijevo ili udesno ili pritišćete ◀ ili ▶.

Zasloni navedeni u nastavku prikazuju status uređaja dok je u stanju pripravnosti.



Zaslon s dodatnim značajkama

Zaslon s dodatnim značajkama omogućuje pristup kopiranju, skeniranju, podešavanju Wi-Fi veze, razinama tonera, zaslonu za podešavanje, zaštićenom ispisivanju i prečacu za pristup internetu.

Kada je prikazan zaslon s dodatnim značajkama, uređaj je u stanju pripravnosti. Ako je uključena značajka sigurnosnog zaključavanja funkcija [1], prikazana je ikona.

[1] Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Secure Function Lock 2.0"*.

Zasloni s prečacima

Možete brzo kreirati prečac za često korištene funkcije, poput izrade kopija, skeniranja i povezivanja s mrežnim sadržajima (za više informacija pogledajte *Postavke prečaca* na stranici 14).

NAPOMENA

Povlačenje je vrsta korisničke radnje na dodirnom zaslonu koja se vrši pomicanjem prsta preko zaslona kako bi se prikazala sljedeća stranica ili stavka.

1 **Načini rada:**

- `Kopija`

  Omogućuje vam pristup načinu rada za kopiranje.

- `Sken.`

  Omogućuje vam pristup načinu rada za skeniranje.

2 **Bežični status**

Pokazatelj s četiri razine na zaslonu u stanju pripravnosti prikazuje jačinu trenutnog bežičnog signala ako koristite bežičnu vezu.

Ako u gornjem dijelu zaslona vidite WiFi, možete jednostavno konfigurirati bežične postavke tako da ih pritisnete (za više informacija pogledajte Kratki korisnički priručnik).

3 (**Toner**)

Pogledajte preostali vijek trajanja tonera.

Pritisnite za pristup izborniku `Toner`.

NAPOMENA

Ukazivanje na preostali vijek trajanja tonera razlikovat će se ovisno o vrstama ispisanih dokumenata i uporabi korisnika.

4 (**Postavke**)

Pritisnite za pristup glavnim postavkama (za više informacija pogledajte *Zaslon postavki* na stranici 12).

5 **Zaštićeno ispisivanje**

Omogućuje vam pristup izborniku zaštićenog ispisivanja.

6 **Internet**

Pritisnite kako biste Brotherov uređaj spojili na internetski servis (za više informacija pogledajte „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima)).

7 **Prečaci**

Pritisnite kako biste podesili prečace.

Pomoću opcija podešenih kao prečaci možete brzo kopirati, skenirati i povezati se na web-servis.

NAPOMENA

- Dostupna su tri zaslona s prečacima. Na svakom zaslonu s prečacima može se podesiti najviše šest prečaca. Dostupno je ukupno 18 prečaca.
- Povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◀ ili ▶ za pregled ostalih zaslona s prečacima.

8 **Ikona upozorenja**



Ikona upozorenja pojavljuje se u slučaju poruke o pogrešci ili održavanju. Pritisnite `Detalj` kako biste je pregledali, zatim pritisnite za povratak u stanje pripravnosti.

Za detaljne informacije pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 76.

NAPOMENA

- Ovaj proizvod prihvaća font tvrtke ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Koriste se MascotCapsule UI Framework i MascotCapsule Tangiblet koje je razvila tvrtka HI CORPORATION. MascotCapsule je registrirani zaštitni znak tvrtke HI CORPORATION u Japanu.

MASCOT CAPSULE

Zaslon postavki

Dodirni zaslon prikazuje postavke uređaja kada pritisnete .

Sa sljedećeg zaslona možete provjeriti sve postavke uređaja i pristupiti im.

1 **Toner**

Pogledajte preostali vijek trajanja tonera.

Pritisnite za pristup izborniku `Toner`.

2 **Mreža**

Pritisnite za podešavanje mrežne veze.

Pokazatelj s četiri razine na zaslonu prikazuje jačinu trenutnog bežičnog signala ako koristite bežičnu vezu.

3 **Datum i vrijeme**

Pogledajte datum i vrijeme.

Pritisnite za pristup izborniku `Datum i vrijeme`.

4 **Glasnoća**

Pogledajte razinu glasnoće odabranog zvučnog signala. Pritisnite za pristup postavci glasnoće zvučnog signala.

5 **Sve postavke**

Pritisnite za pristup cjelokupnom izborniku postavki.

6 **Postavka ladice**

Pogledajte odabranu veličinu papira. Pritisnite kako biste po potrebi promijenili postavke veličine i vrste papira.

7 **Wi-Fi Direct**

Pritisnite za podešavanje Wi-Fi Direct™ mrežne veze.

Podešavanje zaslona u stanju pripravnosti

Zaslon u stanju pripravnosti podesite na `Više`, `Precaci 1`, `Precaci 2` ili `Precaci 3`.

Kada je uređaj u stanju pripravnosti ili ako pritisnete , dodirni zaslon vratit će se na zaslon koji ste podesili.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.

4 Pritisnite Opce postavke.

5 Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Postavke gumba.

6 Pritisnite Postavke gumba Pocetno.

7 Pritisnite Više, Precaci 1, Precaci 2 ili Precaci 3.

8 Pritisnite .
Uređaj će otići na odabrani početni zaslon.

Osnovne radnje

Prstom pritisnite na dodirni zaslon kako biste njime rukovali. Za prikaz i pristup svim opcijama ili izbornicima na zaslonu povucite ulijevo, udesno, prema gore i dolje ili pritisnite ◄► ili ▲▼ kako biste kroz njih pomicali.

VAŽNO

Dodirni zaslon NE pritišćite oštrim predmetom, poput olovke ili stylus pisala. Ovi predmeti mogli bi oštetiti uređaj.

Sljedeći koraci prikazuju kako promijeniti postavku na uređaju. U ovom primjeru postavka osvjetljenja pozadine dodirnog zaslona promijenjena je iz Svjetlo u Sred.

1 Pritisnite .

2 Pritisnite Sve postavke.

3 Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Opce postavke.

4 Pritisnite Opce postavke.

5 Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz LCD postavke.

6 Pritisnite LCD postavke.

7 Pritisnite Poz. svjetlo.



8 Pritisnite Sred.



NAPOMENA

Pritisnite za povratak na prethodnu razinu.

9 Pritisnite .

Postavke prečaca

Možete dodati postavke za kopiranje, skeniranje i povezivanje s mrežnim sadržajima koje najčešće koristite tako da ih postavite kao prečace. Kasnije možete brzo i jednostavno vratiti i primijeniti ove postavke. Možete dodati najviše 18 prečaca.

Dodavanje prečaca za kopiranje

Prečac za kopiranje može sadržavati sljedeće postavke:

- Kvaliteta
- Uvećaj/smanji
- Gustoca
- Kontrast
- Hrpa/sort.
- Izgled str.
- Prilag. boje
- 2-strana kopija
- Ukloni pozadinsku boju

1. Ako je prikazan zaslon s dodatnim značajkama, povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◀ ili ▶ kako bi se prikazao zaslon s prečacima.
2. Na mjestu gdje niste dodali prečac pritisnite .
3. Pritisnite Kopija.
4. Pročitajte informacije na dodirnom zaslonu i potvrdite ih pritiskom na OK.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz unaprijed određenih postavki za kopiranje, zatim pritisnite željenu unaprijed određenu postavku.
6. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih postavki, zatim pritisnite željenu postavku.
7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih opcija, zatim pritisnite željenu opciju.
   Ponovite korake ❻ i ❼ dok ne odaberete sve postavke za ovaj prečac.
8. Kada promijenite postavke, pritisnite Spremi kao prečac.
9. Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih postavki, zatim pritisnite OK.
10. Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite naziv prečaca. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 134.)
    Pritisnite OK.
11. Za pohranu prečaca pritisnite OK.

Dodavanje prečaca za skeniranje

Prečac za skeniranje može sadržavati sljedeće postavke:

u OCR / u datoteku / u sliku / u E-postu

- Naziv profila

na FTP / na mrežu

- Odabir računala

1. Ako je prikazan zaslon s dodatnim značajkama, povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◀ ili ▶ kako bi se prikazao zaslon s prečacima.
2. Na mjestu gdje niste dodali prečac pritisnite .
3. Pritisnite Sken.
4. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz željene vrste skeniranja, zatim je pritisnite.

5 Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako ste pritisnuli u OCR, u datoteku, u sliku ili u E-postu, pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, zatim potvrdite pritiskom na OK. Idite na korak 6.
- Ako ste pritisnuli na FTP ili na mrežu, pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, zatim potvrdite pritiskom na OK.

  Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz naziva profila, zatim ga pritisnite.

  Pritisnite OK kako biste potvrdili odabrani naziv profila. Idite na korak 7.

NAPOMENA

Za dodavanje prečaca za na mrežu i na FTP prvo morate dodati naziv profila.

6 Napravite jedno od sljedećeg:

- Kada je uređaj spojen na računalo putem USB priključka

  Pritisnite OK za potvrdu da je USB odabran kao naziv računala. Idite na korak 7.

- Kada je uređaj spojen na mrežu

  Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz naziva računala, zatim ga pritisnite. Pritisnite OK kako biste potvrdili odabrani naziv računala. Idite na korak 7.

7 Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite naziv prečaca. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 134.)
Pritisnite OK.

8 Pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, zatim pritisnite OK kako biste pohranili prečac.

Dodavanje prečaca za povezivanje s mrežnim sadržajima

Prečac za povezivanje s mrežnim sadržajima može sadržavati postavke za sljedeće servise:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote
- Dropbox

NAPOMENA

- Možda je od trenutka izdavanja ovog dokumenta pružatelj dodao web-servise i/ili promijenio nazive servisa.
- Da biste mogli dodati prečac za povezivanje s mrežnim sadržajima, morate imati račun na željenom servisu (za više informacija pogledajte „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima)).

1 Ako je prikazan zaslon s dodatnim značajkama, povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◄ ili ► kako bi se prikazao zaslon s prečacima.

2 Na mjestu gdje niste dodali prečac pritisnite .

3 Pritisnite Web.

4 Ako su prikazane informacije o internetskoj vezi, pročitajte ih i potvrdite pritiskom na OK.

5 Povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◄ ili ► za prikaz dostupnih servisa, zatim pritisnite željeni servis.

6 Pritisnite svoj račun.
Ako za pristup računu trebate unijeti PIN kod, unesite ga pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu.
Pritisnite OK.

7 Pritisnite željenu funkciju.

NAPOMENA

Funkcije koje se mogu postaviti razlikuju se ovisno o odabranom servisu.

8 Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih funkcija, zatim pritisnite OK.

9 Za pohranu prečaca pritisnite OK.

NAPOMENA

Naziv prečaca automatski će se dodijeliti. Ako želite promijeniti nazive prečaca, pogledajte *Uređivanje naziva prečaca* na stranici 16.

Mijenjanje prečaca

Možete promijeniti postavke u prečacu.

NAPOMENA

Ne možete promijeniti prečac za povezivanje s mrežnim sadržajima. Ako želite promijeniti prečac, morate ga izbrisati i dodati novi.

(Za više informacija pogledajte *Brisanje prečaca* na stranici 17 i *Dodavanje prečaca za povezivanje s mrežnim sadržajima* na stranici 15.)

1 Pritisnite željeni prečac. Prikazane su postavke za odabrani prečac.

2 Promijenite postavke za prečac koji ste odabrali u koraku ❶ (za više informacija pogledajte *Postavke prečaca* na stranici 14).

3 Kada promijenite postavke, pritisnite Spremi kao prečac.

4 Za potvrdu pritisnite OK.

5 Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako želite pohraniti preko prečaca, pritisnite Da. Idite na korak ❼.
- Ako ne želite pohraniti preko prečaca, pritisnite Ne kako biste unijeli novi naziv prečaca. Idite na korak ❻.

6 Da biste kreirali novi prečac, držite pritisnut kako biste izbrisali trenutni naziv, zatim unesite novi naziv pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 134.) Pritisnite OK.

7 Za potvrdu pritisnite OK.

Uređivanje naziva prečaca

Možete urediti naziv prečaca.

1 Pritisnite prečac i držite ga pritisnutog dok se ne pojavi dijaloški okvir.

NAPOMENA

Ujedno možete pritisnuti , Sve postavke i Postavke prečaca.

2 Pritisnite Uredi naziv prečaca.

3 Za uređivanje naziva držite pritisnut kako biste izbrisali trenutni naziv, zatim unesite novi naziv pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 134.) Pritisnite OK.

Brisanje prečaca

Možete izbrisati prečac.

1. Pritisnite prečac i držite ga pritisnutog dok se ne pojavi dijaloški okvir.

NAPOMENA

Ujedno možete pritisnuti , `Sve postavke` i `Postavke prečaca`.

2. Pritisnite `Izbrisi` kako biste izbrisali prečac koji ste odabrali u koraku ❶.
3. Za potvrdu pritisnite `Da`.

Ponovno aktiviranje prečaca

Postavke prečaca prikazane su na zaslonu s prečacima. Kako biste ponovno aktivirali prečac, jednostavno pritisnite naziv prečaca.

Postavke glasnoće

Glasnoća dojavljivača

Kad je dojavljivač uključen, uređaj će se oglasiti svaki put kad pritisnete tipku ili pogriješite. Možete izabrati razinu glasnoće.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
4. Pritisnite `Opce postavke`.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Glasnoca`.
6. Pritisnite `Glasnoca`.
7. Pritisnite `Zvucni signal`.
8. Pritisnite `Isklj`, `Nisko`, `Sred` ili `Visoko`.
9. Pritisnite .

2 Stavljanje papira

Stavljanje papira i ispisnog medija

Uređaj može ulagati papir iz ladice za papir ili iz otvora za ručno ulaganje.

NAPOMENA

Ako vaš aplikacijski softver podržava izbor veličine papira u izborniku ispisa, možete je odabrati pomoću softvera. Ako ga vaš aplikacijski softver ne podržava, veličinu papira možete podesiti u upravljačkom programu pisača ili pritiskanjem gumba na dodirnom zaslonu.

Stavljanje papira u ladicu za papir

Možete staviti do 250 listova u ladicu za papir. Papir se može staviti do oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼) koja se nalazi na desnoj strani ladice za papir (za preporučeni papir pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 24).

Ispisivanje na obični, tanki ili reciklirani papir iz ladice za papir

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.



2. Dok pritišćete zelene poluge za otpuštanje vodilica papira (1), namjestite klizne vodilice tako da točno odgovaraju papiru koji stavljate u ladicu. Pazite da su vodilice čvrsto uglavljene u prorezima.



3. Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.



4. Stavite papir u ladicu i pazite na sljedeće:

- Papir je ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼) (1). Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.
- Strana koja se treba ispisati okrenuta je *licem prema dolje*.

■ Vodilice papira dodiruju strane papira kako bi se papir pravilno ulagao.



5 Ladicu za papir *čvrstim* pokretom vratite u uređaj. Uvjerite se da je ladica u potpunosti umetnuta u uređaj.

6 Podignite dodatni držač (1) kako biste spriječili da papir sklizne s izlazne ladice licem prema dolje ispisanih listova ili uklonite svaku stranicu čim iziđe iz uređaja.



Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje

U ovaj otvor možete staviti jednu po jednu kuvertu i jedan po jedan poseban ispisni medij. Otvor za ručno ulaganje koristite kako biste ispisivali ili kopirali na naljepnice, kuverte te deblji ili sjajni papir (za preporučeni papir pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 24).

NAPOMENA

Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će uključiti način rada za ručno ulaganje.

Ispisivanje na obični, tanki, reciklirani i spojeni papir iz otvora za ručno ulaganje

1 Podignite dodatni držač (1) kako biste spriječili da papir sklizne s izlazne ladice licem prema dolje ispisanih listova ili uklonite svaku stranicu čim iziđe iz uređaja.



2 Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.



3 Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji namjeravate koristiti.



4 Objema rukama *čvrstim pokretom* stavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje sve dok prednji dio papira ne pritisne valjke za ulaganje papira. Neka papir bude pritisnut uz valjke na dvije sekunde ili dok ga uređaj ne uzme i još više povuče.



NAPOMENA

- Ako se na dodirnom zaslonu pojavi poruka o pogrešci `Zagl. u ruc. ulaganju`, uređaj neće moći uhvatiti i povući papir. Resetirajte uređaj tako da uklonite papir i pritisnete `Start` na dodirnom zaslonu. Ponovno umetnite papir i čvrstim ga pokretom pritisnite uz valjke.
- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje tako da strana koja će se ispisati bude okrenuta licem prema gore.
- Pazite da je papir ravan i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.
- Nemojte istodobno stavljati više listova papira u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj papira.
- Kako biste jednostavno uklonili manji ispis iz izlazne ladice, objema rukama podignite poklopac skenera na način prikazan na ilustraciji.



- Iako je poklopac skenera podignut, još uvijek možete koristiti uređaj. Kako biste zatvorili poklopac skenera, pritisnite ga objema rukama prema dolje.



5. Nakon što se na dodirnom zaslonu prikaže `Rucno ulaganje`, vratite se na korak ❹ kako biste stavili sljedeći list papira. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.

Ispisivanje na debeli papir, naljepnice, kuverte i sjajni papir iz otvora za ručno ulaganje

Kada je stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) povučen prema dolje, uređaj ima ravnu putanju papira od otvora za ručno ulaganje do stražnjeg dijela uređaja. Ovu metodu ulaganja i izlaza papira koristite kod ispisivanja na debeli papir, naljepnice, kuverte ili sjajni papir.

1. Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova).



2. (Samo za ispisivanje kuverti)
Dvije sive poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, povucite prema dolje na način prikazan na ilustraciji.



3. Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.



4. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji namjeravate koristiti.



5 Objema rukama *čvrstim pokretom* stavite jedan list papira ili jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje sve dok gornji rub papira ne pritisne valjke za ulaganje papira. Neka papir bude pritisnut uz valjke na dvije sekunde ili dok ga uređaj ne uzme i još više povuče.





NAPOMENA

- Ako se na dodirnom zaslonu pojavi poruka o pogrešci `Zagl. u ruc. ulaganju`, uređaj neće moći uhvatiti i povući papir ili kuvertu. Resetirajte uređaj tako da uklonite papir i pritisnete `Start` na dodirnom zaslonu. Ponovno umetnite papir ili kuvertu i obavezno ih *čvrstim pokretom* pritisnite uz valjke.
- Papir ili kuvertu stavite u otvor za ručno ulaganje tako da strana koja će se ispisati bude okrenuta licem prema gore.
- Kada je u upravljačkom programu pisača odabran **Label**, uređaj će ulagati iz otvora za ručno ulaganje čak ako za izvor papira nije odabrano **Manual**.
- Pazite da su papir ili kuverta ravni i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nisu, možda se neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.
- Potpuno izvucite papir ili kuvertu prilikom ponovnog pokušaja stavljanja papira u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više listova papira ili više kuverti u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj papira.

6 Pošaljite ispisne podatke na uređaj.

NAPOMENA

Svaku ispisanu stranicu ili kuvertu odmah uklonite kako biste izbjegli zastoj papira.

7 Nakon što se na dodirnom zaslonu prikaže `Rucno ulaganje`, vratite se na korak ❺ kako biste stavili sljedeći list papira. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.

8 (Za ispisivanje kuverti)
Kada završite s ispisivanjem, vratite dvije sive poluge, koje ste spustili u koraku ❷, u svoje originalne položaje.

9 Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati

Iznosi u tablici prikazuju maksimalna područja koja se ne mogu skenirati i ispisati. Ova područja mogu varirati ovisno o veličini papira ili postavkama u aplikaciji koju koristite.



Uporaba	**Veličina dokumenta**	**Vrh (1)** **Dno (3)**	**Lijevo (2)** **Desno (4)**
Kopiranje* * jedna kopija ili 1 u 1 kopija	Letter	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
	Legal	4 mm	4 mm
Skeniranje	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal (AUD)	3 mm	3 mm
Ispisivanje	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm

Postavke papira

Veličina papira

Kada promijenite veličinu papira u ladici, istodobno ćete morati promijeniti postavku za veličinu papira kako bi uređaj mogao urediti da dokument odgovara stranici.

Ispod su navedene veličine papira koje možete koristiti.

A4, Letter, Legal, Executive, A5,
A5 L (dugi rub), A6 i Folio (215,9 × 330,2 mm)

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Postavka ladice`.
3. Pritisnite `Vel. papira`.
4. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `A4`, `Letter`, `Legal`, `EXE`, `A5`, `A5 L`, `A6` ili `Folio`, zatim pritisnite željenu opciju.
5. Pritisnite .

Vrsta papira

Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, podesite uređaj za vrstu papira koju koristite.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Postavka ladice`.
3. Pritisnite `Vrsta papira`.
4. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Tanak`, `Obicni papir`, `Debeli`, `Deblji`, `Recikl. papir`, zatim pritisnite željenu opciju.
5. Pritisnite .

Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji

Kvaliteta ispisa može se razlikovati ovisno o vrsti papira koju koristite.

Možete koristiti sljedeće vrste papira ili ispisnih medija: obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, spojeni papir, reciklirani papir, naljepnice, kuverte ili sjajni papir (pogledajte *Ispisni medij* na stranici 138).

Za najbolje rezultate slijedite niže navedene upute:

- NEMOJTE istodobno staviti različite vrste papira u ladicu za papir jer biste mogli prouzročiti zastoj papira ili pogrešno ulaganje.
- Za točno ispisivanje morate izabrati istu veličinu papira u vašoj softverskoj aplikaciji kao što je u ladici za papir.
- Izbjegavajte dodirivati ispisanu stranu papira odmah nakon ispisivanja.
- Prije nego kupite veliku količinu papira, testirajte malu količinu kako biste bili sigurni da papir odgovara uređaju.
- Koristite naljepnice koje su namijenjene za korištenje u *laserskim* uređajima.

Preporučeni papir i ispisni medij

Vrsta papira	Stavka
Obični papir	Xerox Premier TCF 80 g/m^2 Xerox Business 80 g/m^2
Reciklirani papir	Xerox Recycled Supreme 80 g/m^2
Naljepnice	Avery laserska naljepnica L7163
Kuverte	Serija Antalis River (DL)
Sjajni papir	Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 g/m^2

Vrsta i veličina papira

Uređaj ulaže papir iz ugrađene ladice za papir ili iz otvora za ručno ulaganje.

Nazivi ladica za papir u upravljačkom programu pisača i ovom priručniku su sljedeći:

Ladica i opcijska jedinica	Naziv
Ladica za papir	Ladica 1
Otvor za ručno ulaganje	Ručno

Kapacitet papira u ladici za papir

	Veličina papira	Vrste papira	Br. listova
Ladica za papir (Ladica 1)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 L, A6, Folio [1]	Obični papir, tanki papir, reciklirani papir	Do 250 (80 g/m^2)
Otvor za ručno ulaganje	Širina: od 76,2 do 215,9 mm Duljina: od 116,0 do 355,6 mm	Obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, spojeni papir, reciklirani papir, kuverte, naljepnice, sjajni papir	1 list 1 kuverta

[1] Veličina Folio iznosi 215,9 × 330,2 mm.

Preporučene specifikacije papira

Za ovaj uređaj prikladne su sljedeće specifikacije papira:

Osnovna težina	75 - 90 g/m^2
Debljina	80 - 110 µm
Hrapavost	Veća od 20 s.
Krutost	90 - 150 cm^3/100
Smjer vlakna	Dugo vlakno
Jačina otpornosti	10e^9 - 10e^{11} om
Otpornost površine	10e^9 - 10e^{12} om-cm
Punjenje	$CaCO_3$ (neutralno)
Sadržaj pepela	Ispod 23 % težine
Osvjetljenje	Više od 80 %
Neprozirnost	Više od 85 %

- Za kopiranje koristite obični papir koji je prikladan za laserske/LED uređaje.
- Koristite papir koji teži od 75 do 90 g/m^2.
- Koristite papir dugog vlakna neutralne pH vrijednosti i s vlažnim sadržajem od oko 5 %.
- Uređaj može koristiti reciklirani papir koji udovoljava DIN 19309 specifikacijama.

Uporaba posebnog papira i rukovanje njime

Uređaj je napravljen tako da dobro radi s većinom vrsta kserografskih i spojenih papira. Međutim, neke varijable papira mogu utjecati na kvalitetu ispisa i pouzdano rukovanje. Uvijek testirajte primjerak papira prije kupovine kako biste osigurali željeni učinak. Pohranite papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.

Neke važne smjernice u odabiru papira su:

- NEMOJTE koristiti inkjet papir jer bi mogao prouzročiti zastoj papira ili oštetiti uređaj.
- Kod ponovnog ispisivanja papira mora se koristiti tinta koja će izdržati temperaturu uređaja od 200 °C tijekom procesa fuzije.
- Ako koristite spojeni papir, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zgužvan, takav papir može prikazati slabiji učinak.

Vrste papira koje treba izbjegavati

VAŽNO

Neke vrste papira neće se pokazati kao dobre i mogu prouzročiti štetu na uređaju.

NEMOJTE koristiti papir:

- koji ima visoku teksturu
- koji je iznimno gladak i sjajan
- koji je naboran ili iskrivljen



1 Uvijanje od 2 mm ili veće može prouzročiti zastoje.

- koji je prevučen bakrom ili ima kemijski premaz
- koji je oštećen, naboran ili savijen
- koji premašuje u ovom priručniku preporučene specifikacije težine
- s tabulatorima i spajalicama
- sa zaglavljima koja imaju boje niskih temperatura ili termografiju
- koji je iz više dijelova ili s indigom
- koji je namijenjen za inkjet ispisivanje.

Gore navedene vrste papira mogu oštetiti uređaj. Ovakvo oštećenje nije pokriveno ni jednim Brotherovim jamstvom ili dogovorenim uslugama.

Kuverte

Uređaj je napravljen tako da dobro radi s većinom kuverti. Međutim, neke kuverte mogu imati problema s ulaganjem i kvalitetom ispisa zbog načina na koji su napravljene. Kuverte trebaju imati krajeve s ravnim, dobro savijenim rubovima. Kuverte moraju ležati ravno i ne smiju imati vrećastu ili slabu konstrukciju. Koristite samo kvalitetne kuverte od dobavljača koji razumije da ćete kuverte koristiti u laserskom uređaju.

Kuverte se mogu ulagati samo kroz otvor za ručno ulaganje.

Preporučujemo da prvo napravite testni ispis na kuverti kako biste bili sigurni da ćete dobiti željeni rezultat ispisa.

Vrste kuverti koje treba izbjegavati

VAŽNO

NEMOJTE koristiti kuverte:

- koje su oštećene, naborane, uvijene ili neobičnog oblika
- koje su iznimno sjajne ili s visokom teksturom
- s kopčama, spajalicama, spojene klamanjem ili konopom
- sa samoljepljivim zatvaranjem
- koje su vrećaste konstrukcije
- koje nisu oštro savijene
- koje su reljefne (koje imaju izdignuta slova na površini)
- koje su prethodno ispisane na laserskom ili LED uređaju
- koje su iznutra već ispisane
- koje se ne mogu lijepo složiti jedna na drugu
- koje imaju težinu veću od težine propisane u specifikacijama za uređaj
- s rubovima koji nisu ravni ili pravokutni
- s prozorima, rupama, izrezima ili reckama
- s ljepilom na površini, kao što je prikazano na slici ispod



- s duplim preklopcem, kao što je prikazano na slici ispod



- sa samoljepljivim preklopcem koji nije presavijen prilikom kupovine
- sa svakom stranom presavijenom, kao što je prikazano na slici ispod.



Ako koristite bilo koju od gore navedenih vrsta kuverti, možete oštetiti uređaj. Ovo oštećenje ne može biti pokriveno ni jednim Brotherovim jamstvom ili dogovorenim uslugama.

Povremeno ćete možda imati probleme s ulaganjem papira uzrokovane debljinom, veličinom ili oblikom preklopca kuverte koju koristite.

Naljepnice

Uređaj će ispisivati na većinu naljepnica koje su dizajnirane za uporabu u laserskom uređaju. Naljepnice bi trebale imati ljepilo na bazi akrila jer je ovaj materijal stabilniji na visokim temperaturama u jedinici grijača. Ljepilo ne smije doći u dodir s ni jednim dijelom uređaja jer se dio naljepnice može zalijepiti na jedinicu bubnja ili valjka i prouzročiti zastoj ili probleme u kvaliteti ispisa. Ni jedno se ljepilo ne smije izložiti između naljepnica. Naljepnice trebaju biti razmještene tako da cijelom dužinom i širinom prekrivaju list. Uporaba naljepnica s razmakom može rezultirati odljepljivanjem naljepnice, a to može prouzročiti ozbiljan zastoj ili problem kod ispisivanja.

Sve naljepnice koje se koriste u ovom uređaju moraju izdržati temperaturu od 200 °C u trajanju od 0,1 sekunde.

Naljepnice se mogu ulagati samo kroz otvor za ručno ulaganje.

Vrste naljepnica koje treba izbjegavati

Nemojte koristiti naljepnice koje su oštećene, naborane, uvijene ili neobičnog oblika.



VAŽNO

- NEMOJTE ulagati već korištene listove s naljepnicama. Izloženi noseći list oštetit će uređaj.
- NEMOJTE ponovno koristiti ili umetati naljepnice koje ste prethodno koristili ili umetati list na kojem nedostaje nekoliko naljepnica.
- Listovi s naljepnicama ne smiju prekoračiti podatke za težinu papira opisane u ovom korisničkom priručniku. Naljepnice koje premašuju ovu specifikaciju možda se neće pravilno ulagati ili ispisati te mogu prouzročiti štetu na uređaju.

3 Stavljanje dokumenata

Kako stavljati dokumente

Možete izrađivati kopije i skenirati iz AUD-a (automatski ulagač dokumenata) te sa stakla skenera.

Uporaba automatskog ulagača dokumenata (AUD)

AUD može držati do 35 stranica i ulagati svaki list pojedinačno. Preporučujemo uporabu standardnog papira koji teži 80 g/m^2 i da uvijek složite stranice prije nego ih stavite u AUD.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	Od 147,3 do 355,6 mm
Širina:	Od 147,3 do 215,9 mm
Težina:	Od 64 do 90 g/m^2

Kako stavljati dokumente

VAŽNO

- NEMOJTE ostavljati debele dokumente na staklu skenera. Ako to napravite, AUD bi se mogao zaglaviti.
- NEMOJTE koristiti papir koji je uvijen, naboran, presavijen, poderan, spojen, isjeckan, zalijepljen ili s ljepljivom trakom.
- NEMOJTE koristiti karton, novine ili tkaninu.
- Kako biste izbjegli oštećenje uređaja tijekom uporabe AUD-a, NEMOJTE povlačiti papir dok se ulaže.

NAPOMENA

- Za skeniranje dokumenata koji nisu prikladni za AUD pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 30.
- Jednostavnije je koristiti AUD ako stavljate dokumente s više stranica.
- Uvjerite se da su dokumenti koji su ispravljani korektorom ili ispisani tintom potpuno suhi.

1. Izvucite držač za dokumente na AUD-u (1). Podignite i izvucite dodatni držač na AUD izlazu za dokumente (2).



2. Lijepo složite papir.
3. Postavite stranice dokumenta u AUD tako da budu *licem okrenute prema gore i da gornji rub ulazi prvi* dok se na dodirnom zaslonu ne pojavi poruka `ADF spreman` i dok ne osjetite da su dotaknule valjke za ulaganje papira.

4 Podesite vodilice papira (1) da odgovaraju širini dokumenta.



NAPOMENA

Za skeniranje nestandardnih dokumenata pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 30.

Uporaba stakla skenera

Staklo skenera možete koristiti za kopiranje ili skeniranje jedne po jedne stranice knjige.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	Do 300,0 mm
Širina:	Do 215,9 mm
Težina:	Do 2,0 kg

Kako stavljati dokumente

NAPOMENA

Da biste koristili staklo skenera, AUD mora biti prazan.

1 Podignite poklopac dokumenata.

2 Uporabom smjernica za dokument na lijevoj strani i vrhu stavite dokument *licem okrenutim prema dolje* u gornji lijevi kut stakla skenera.





3 Zatvorite poklopac dokumenata.

VAŽNO

Ako je dokument knjiga ili je debeo, nemojte zalupiti poklopac ili ga pritisnuti.

4 Izrada kopija

Kako kopirati

Koraci navedeni u nastavku prikazuju osnovnu radnju kopiranja.

1. Kako biste stavili dokument, napravite jedno od sljedećeg:
   - Stavite dokument *licem okrenutim prema gore* u AUD (pogledajte *Uporaba automatskog ulagača dokumenata (AUD)* na stranici 29).
   - Stavite dokument *licem okrenutim prema dolje* na staklo skenera (pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 30).
2. Pritisnite gumb `Kopija` na dodirnom zaslonu.

   - Na dodirnom zaslonu prikazat će se:



1 Broj kopija
Pomoću brojčanika možete unijeti broj kopija.

3. Za više kopija unesite dvoznamenkasti broj (do 99).
4. Pritisnite `Pocetak boje` ili `Mono Start`.

Prekid kopiranja

Za prekid kopiranja pritisnite .

Unaprijed određene postavke za kopiranje

Možete kopirati s raznim postavkama, koje su već podešene u uređaju, tako da ih samo pritisnete.

Dostupne su sljedeće unaprijed određene postavke:

- `Primitak`
- `Normalno`
- `2u1(ID)`
- `2u1`
- `2-strano(1⇒2)`
- `Stednja papira`

1. Stavite dokument.
2. Pritisnite (`Kopija`).
3. Povucite ulijevo ili udesno za prikaz `Primitak`, `Normalno`, `2u1(ID)`, `2u1`, `2-strano(1⇒2)` ili `Stednja papira`, zatim pritisnite željenu opciju.
4. Unesite željeni broj kopija.
5. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Kako biste promijenili još postavki, idite na korak ❻.
   - Ako ste završili s mijenjanjem postavki, idite na korak ❾.
6. Pritisnite `Opcije`.
7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih postavki, zatim pritisnite željenu postavku.

8 Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih opcija, zatim pritisnite novu opciju. Ponovite korake 7 i 8 za svaku željenu postavku. Kada promijenite postavke, pritisnite OK.

NAPOMENA

Pohranite postavke kao prečac tako da pritisnete Spremi kao prečac.

9 Pritisnite Pocetak boje ili Mono Start.

Opcije kopiranja

Možete promijeniti sljedeće postavke kopiranja. Pritisnite Kopija, zatim pritisnite Opcije. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako biste pomicali kroz postavke za kopiranje. Kada se prikaže željena postavka, pritisnite je i odaberite svoju opciju. Kada promijenite postavke, pritisnite OK.

(Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik))

Za više informacija o mijenjanju sljedećih postavki pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Copy settings"*:

- Kvaliteta
- Uvećaj/smanji
- Gustoca
- Kontrast
- Hrpa/sort.
- Izgled str.
- 2u1(ID)
- Prilag. boje
- 2-strana kopija
- Ukloni pozadinsku boju
- Spremi kao prečac

5 Kako ispisivati s računala

Ispisivanje dokumenta

Uređaj može primati podatke s računala i ispisivati ih. Kako biste mogli ispisivati s računala, morat ćete instalirati upravljački program pisača.

(Za više informacija o postavkama upravljačkog programa pisača pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).)

1. Instalirajte Brotherov upravljački program pisača koji se nalazi na CD-ROM-u (pogledajte Kratki korisnički priručnik).
2. Iz aplikacije odaberite naredbu Ispiši.
3. U dijaloškom okviru **Ispiši** odaberite naziv vašeg uređaja i kliknite **Svojstva** (ili **Preference**, ovisno o aplikaciji koju koristite).
4. U dijaloškom okviru **Svojstva** odaberite postavke koje želite promijeniti, zatim kliknite **OK**.
   - **Paper Size** (Veličina papira)
   - **Orientation** (Usmjerenost)
   - **Copies** (Kopije)
   - **Media Type** (Vrsta medija)
   - **Print Quality** (Kvaliteta ispisa)
   - **Colour** (U boji)/**Mono** (Jednobojno)
   - **Document Type** (Vrsta dokumenta)
   - **Multiple Page** (Višestruka stranica)
   - **2-sided** (Dvostrano)/ **Booklet** (Brošura)
   - **Paper Source** (Izvor papira)
5. Kliknite **OK** kako biste započeli s ispisivanjem.

6 Kako skenirati na računalo

Prije skeniranja

Da biste koristili uređaj kao skener, instalirajte upravljački program skenera. Ako je uređaj na mreži, konfigurirajte ga TCP/IP adresom.

- Instalirajte upravljačke programe skenera koji se nalaze na CD-ROM-u (pogledajte Kratki korisnički priručnik: *Instalirajte MFL-Pro Suite*).
- Ako mrežno skeniranje ne funkcionira, konfigurirajte uređaj TCP/IP adresom (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).

Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®)

(Za korisnike operativnog sustava Macintosh: Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).)

NAPOMENA

Zasloni na računalu mogu se razlikovati ovisno o modelu.

ControlCenter4 uslužni je softver koji vam omogućuje brz i jednostavan pristup najčešće korištenim aplikacijama. Zahvaljujući softveru ControlCenter4 nije potrebno ručno pokretati određene aplikacije. ControlCenter4 možete koristiti na računalu.

1. Stavite dokument (pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 29).

2. Pridržavajte se uputa za operativni sustav koji koristite.

   - (Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7)

     Otvorite ControlCenter4 tako da kliknete (**Start**) > **Svi programi** > **Brother** > **XXX-XXXX** (gdje je XXX-XXXX naziv vašeg modela) > **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

   - (Windows® 8)

     Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **SCAN**, koji se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

3. Ako se pojavi zaslon ControlCenter4 Mode, odaberite **Advanced Mode** i kliknite **OK**.



4. Uvjerite se da je uređaj koji želite koristiti odabran u padajućem popisu **Model**.

5 Kliknite **File**.

6 Pritisnite **Scan**.
Uređaj počinje s procesom skeniranja. Mapa u kojoj su pohranjeni skenirani podaci automatski će se otvoriti.



Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću dodirnog zaslona

1. Stavite dokument (pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 29).
2. Pritisnite Sken.

3. Povucite ulijevo ili udesno za prikaz u datoteku.

   Ikona prikazat će se po sredini dodirnog zaslona i bit će istaknuta plavom bojom.

4. Pritisnite OK.
   Kada se uređaj spoji na mrežu, pritisnite naziv računala.
   Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite koristiti zadane postavke, idite na korak 9.
   - Ako želite promijeniti zadane postavke, idite na korak 5.
5. Pritisnite Opcije.
6. Pritisnite Postavi s dodirnim zaslonom.
   Pritisnite Uklj.
7. Prema potrebi odaberite postavke za Vrsta skenera, Rezolucija, Vrsta datoteke, Velicina skena i Ukloni pozadinsku boju.
8. Pritisnite OK.

9 Pritisnite `Start`.
Uređaj počinje s procesom skeniranja.

NAPOMENA

Dostupni su sljedeći načini skeniranja:

- `na mrežu` (Windows®)
- `na FTP`
- `u E-postu`
- `u sliku`
- `u OCR`
- `u datoteku`
- `WS skeniranje` [1] (Skeniranje pomoću web-servisa)

[1] Samo za korisnike operativnog sustava Windows® (Windows Vista® SP2 ili noviji, Windows® 7 i Windows® 8) (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).)

A Redovito održavanje

Zamjena potrošnog materijala

Kada vas uređaj obavijesti da je istekao rok uporabe potrošnog materijala, morat ćete zamijeniti potrošne materijale. Možete samostalno zamijeniti potrošne materijale navedene u nastavku.

Uporaba potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother može utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

NAPOMENA

Jedinica bubnja i toner uložak dva su zasebna potrošna materijala. Oba obavezno umetnite u sklop. Ako se toner uložak umetne u uređaj bez jedinice bubnja, mogla bi se pojaviti poruka `Bubanj !`.

Toner uložak	Jedinica bubnja
Pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 42. Naziv modela: TN-241BK, TN-241C, TN-241M, TN-241Y, TN-245C, TN-245M, TN-245Y	Pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 48. Naziv modela: DR-241CL (set bubnjeva od 4 dijela) ili DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY (pojedinačni bubnjevi)
	
Jedinica remena	**Kutija za otpadni toner**
Pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 54. Naziv modela: BU-220CL	Pogledajte *Zamjena kutije za otpadni toner* na stranici 57. Naziv modela: WT-220CL
	

Poruke navedene u tablici pojavljuju se na dodirnom zaslonu kad je uređaj u stanju pripravnosti. Ove vas poruke unaprijed upozoravaju da zamijenite potrošne materijale prije nego se u potpunosti potroše. Kako biste izbjegli bilo kakvu neugodnost, možda biste željeli kupiti rezervne potrošne materijale prije nego uređaj prestane s ispisivanjem.

Poruke na dodirnom zaslonu	Potrošni materijal koji je potrebno pripremiti	Približan vijek trajanja	Kako zamijeniti	Naziv modela
Toner nisko Pripremi novi sprem. tonera.	Toner uložak BK = crni C = cijan M = magenta Y = žuti	<Crni> 2.500 stranica [1, 2, 5] <cijan, magenta, žuti> 1.400 stranica [1, 2, 5] 2.200 stranica [1, 2, 6]	Pogledajte stranicu 42.	TN-241BK [5] TN-241C [5] TN-241M [5] TN-241Y [5] TN-245C [6] TN-245M [6] TN-245Y [6]
Kraj bubnjaX	1 jedinica bubnja X = BK, C, M, Y BK = crni C = cijan M = magenta Y = žuti	15.000 stranica [1, 3, 4]	Pogledajte stranicu 49.	4 jedinice bubnja: DR-241CL 1 jedinica bubnja: DR-241CL-BK DR-241CL-CMY
Kraj remena	Jedinica remena	50.000 stranica [1]	Pogledajte stranicu 54.	BU-220CL
Uskoro kraj WT	Kutija za otpadni toner	50.000 stranica [1]	Pogledajte stranicu 57.	WT-220CL

1 Stranice veličine A4 ili Letter koje su ispisane na jednoj strani.

2 Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19798.

3 Jedna stranica po zadatku.

4 Radni je vijek bubnja približan i može varirati ovisno o vrsti uporabe.

5 Standardni toner uložak.

6 Toner uložak velikog kapaciteta.

Morate redovito čistiti uređaj i mijenjati potrošne materijale kad se na dodirnom zaslonu pojave poruke navedene u tablici.

Poruke na dodirnom zaslonu	Potrošni materijal koji se treba zamijeniti	Približan vijek trajanja	Kako zamijeniti	Naziv modela
Zamijeni toner.	Toner uložak Dodirni zaslon prikazuje boju toner uloška koji morate zamijeniti. BK = crni C = cijan M = magenta Y = žuti	<Crni> 2.500 stranica [1, 2, 5] <cijan, magenta, žuti> 1.400 stranica [1, 2, 5] 2.200 stranica [1, 2, 6]	Pogledajte stranicu 42.	TN-241BK [5] TN-241C [5] TN-241M [5] TN-241Y [5] TN-245C [6] TN-245M [6] TN-245Y [6]
Zamijeni bubanjX	Jedinica bubnja X = BK, C, M, Y BK = crni C = cijan M = magenta Y = žuti	15.000 stranica [1, 3, 4]	Pogledajte stranicu 49.	4 jedinice bubnja: DR-241CL 1 jedinica bubnja: DR-241CL-BK DR-241CL-CMY
Zaustavljanje bubnja	Jedinica bubnja			
Zamijeni remen	Jedinica remena	50.000 stranica [1]	Pogledajte stranicu 54.	BU-220CL
Zamijeni kutiju otpadnog tonera	Kutija za otpadni toner	50.000 stranica [1]	Pogledajte stranicu 57.	WT-220CL
Zamjenite spajac	Jedinica grijača	50.000 stranica [1]	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda kako biste zamijenili jedinicu grijača.	
Zamijenite PF komplet	Oprema za ulaganje papira	50.000 stranica [1]	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda kako biste zamijenili zamjensku opremu za ulaganje papira.	

1 Stranice veličine A4 ili Letter koje su ispisane na jednoj strani.

2 Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19798.

3 Jedna stranica po zadatku.

4 Radni je vijek bubnja približan i može varirati ovisno o vrsti uporabe.

5 Standardni toner uložak.

6 Toner uložak velikog kapaciteta.

NAPOMENA

- Idite na http://www.brother.com/original/index.html da biste saznali upute kako upotrijebljene potrošne materijale vratiti u Brotherov program za reciklažu. Ako odlučite da nećete vratiti upotrijebljeni potrošni materijal, odložite ga u skladu s lokalnim zakonima držeći ga odvojenog od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se komunalnoj tvrtki (pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Informacije o reciklaži koje su u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) te Direktivom o baterijama*).
- Preporučujemo da upotrijebljene potrošne materijale stavite na list papira kako bi se izbjeglo slučajno prolijevanje ili rasipanje materijala.
- Ako koristite papir koji nije istovjetan preporučenom papiru, mogao bi se skratiti vijek trajanja potrošnog materijala i dijelova uređaja.
- Planirani vijek trajanja svih toner uložaka temelji se na ISO/IEC 19798. Učestalost zamjene varirat će ovisno o količini ispisanih stranica, postotku pokrivenosti, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Učestalost zamjene potrošnih materijala, osim toner uložaka, varirat će ovisno o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.

Zamjena toner uložaka

Naziv modela: TN-241BK [1], TN-241C [1], TN-241M [1], TN-241Y [1], TN-245C [2], TN-245M [2], TN-245Y [2]

Standardni toner uložak može ispisivati oko 2.500 stranica [3] (crni) ili oko 1.400 stranica [3] (cijan, magenta, žuti). Toner uložak velikog kapaciteta može ispisati oko 2.200 stranica [3] (cijan, magenta, žuti). Stvaran broj stranica varirat će ovisno o prosječnoj vrsti dokumenta.

Kada toner uložak bude pri kraju, na dodirnom zaslonu prikazat će se `Toner nisko`.

S uređajem dobivate toner uloške koje ćete trebati zamijeniti nakon približno 1.000 stranica [3].

[1] Standardni toner uložak.

[2] Toner uložak velikog kapaciteta.

[3] Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19798.

NAPOMENA

- Ukazivanje na preostali vijek trajanja tonera varirat će ovisno o vrstama ispisanih dokumenata i uporabi korisnika.
- Bilo bi dobro da imate novi toner uložak spreman za uporabu kad se pojavi upozorenje `Toner nisko`.
- Kako biste osigurali visokokvalitetno ispisivanje, preporučujemo korištenje originalnih Brotherovih toner uložaka. Kada budete željeli kupiti toner uloške, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Preporučujemo da uređaj očistite pri zamjeni toner uloška (pogledajte *Čišćenje i provjera uređaja* na stranici 62).
- NEMOJTE raspakirati novi toner uložak sve dok ga ne budete trebali umetnuti.

Niska razina tonera

Ako se na dodirnom zaslonu pojavi poruka `Toner nisko`, kupite novi toner uložak za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu i pripremite ga prije nego dobijete poruku `Zamijeni toner`.

Zamijenite toner

Kada se na dodirnom zaslonu pojavi poruka `Zamijeni toner.`, uređaj će prekinuti s ispisivanjem dok ne zamijenite toner uložak.

Dodirni zaslon prikazuje boju toner uloška koji morate zamijeniti (`BK` = crni, `C` = cijan, `M` = magenta, `Y` = žuti).

Novi Brotherov originalni toner uložak resetirat će poruku da je potrebno zamijeniti toner.

Zamjena toner uložaka

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.



3. Izvadite sklop toner uloška i jedinice bubnja za boju prikazanu na dodirnom zaslonu.



⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.



A

VAŽNO

- Preporučujemo da sklop toner uloška i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.



4 Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner uložak iz jedinice bubnja.



⚠ UPOZORENJE

- NEMOJTE baciti toner uložak ili sklop toner uloška i jedinice bubnja u vatru. Mogli bi eksplodirati uzrokujući ozljede.
- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NEMOJTE koristiti zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala/tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Umjesto toga, za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

  (Pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Opće sigurnosne mjere*.)

VAŽNO

- Pažljivo rukujte toner uloškom. Ako vam se toner prolije po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

<Toner uložak>



<Jedinica bubnja>



- Preporučujemo da toner uložak stavite na čistu, ravnu i stabilnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.

NAPOMENA

- Upotrijebljeni toner uložak obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz uloška.
- Idite na http://www.brother.com/original/index.html da biste saznali upute kako upotrijebljene potrošne materijale vratiti u Brotherov program za reciklažu. Ako odlučite da nećete vratiti upotrijebljeni potrošni materijal, odložite ga u skladu s lokalnim zakonima držeći ga odvojenog od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se komunalnoj tvrtki (pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Informacije o reciklaži koje su u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) te Direktivom o baterijama*).

5 Raspakirajte novi toner uložak. Uložak držite ravno objema rukama i pažljivo ga protresite s jedne strane na drugu nekoliko puta kako biste ravnomjerno raširili toner unutar uloška.



VAŽNO

- Raspakirajte toner uložak neposredno prije stavljanja u uređaj. Ako toner uložak bude ostavljen raspakiran na duže vrijeme, skratit će se vijek trajanja tonera.
- Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti.
- Uređaji tvrtke Brother namijenjeni su za rad s tonerom posebne specifikacije i radit će na optimalnoj razini učinkovitosti ako se budu koristili s originalnim Brotherovim toner ulošcima. Tvrtka Brother ne može jamčiti optimalnu učinkovitost ako se budu koristili toner ili toner ulošci drugih specifikacija. Tvrtka Brother stoga ne preporučuje uporabu drugih uložaka, osim Brotherovih originalnih uložaka, ili punjenje praznih uložaka tonerom iz drugih izvora. Ako se jedinica bubnja ili drugi dijelovi uređaja oštete zbog korištenja tonera ili toner uložaka koji nisu Brotherovi originalni proizvodi, zbog nekompatibilnosti ili neprikladnosti tih proizvoda s ovim uređajem, bilo kakvi popravci koji će se trebati napraviti kao rezultat ovoga možda neće biti pokriveni jamstvom.

6 Skinite sigurnosni poklopac.



VAŽNO

Toner uložak stavite u jedinicu bubnja odmah nakon što uklonite sigurnosni poklopac. Kako biste spriječili bilo kakvo slabljenje kvalitete ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na ilustraciji.



7 Toner uložak čvrstim pokretom stavite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto. Ako ga pravilno stavite, zelena sigurnosna poluga na jedinici bubnja automatski će se podići.





NAPOMENA

Uvjerite se da ste toner uložak pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

8 Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.



NAPOMENA

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲) (1). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

9 Ponovite korake ❸ i ❽ za čišćenje svake od tri preostale koronske žice.

NAPOMENA

Prilikom čišćenja koronskih žica nije potrebno izvaditi toner uložak iz jedinice bubnja.

10 Gurnite svaki sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da izjednačite boju toner uloška s istom oznakom boje na uređaju.



BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

A

11 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

NAPOMENA

Nakon što zamijenite toner uložak, NEMOJTE isključiti uređaj ili otvoriti prednji poklopac sve dok se na dodirnom zaslonu ne prestane prikazivati poruka `Pricekajte.` i dok se uređaj ne vrati u stanje pripravnosti.

Zamjena jedinica bubnja

Naziv modela: komplet bubnjeva od 4 dijela DR-241CL bubnjeva ili pojedinačne jedinice bubnja DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY

Nova jedinica bubnja može na jednoj strani ispisati oko 15.000 stranica veličina A4 ili Letter.

Set bubnjeva DR-241CL sadrži četiri jedinice bubnja: jednu crnu (DR-241CL-BK) i tri u boji (DR-241CL-CMY).

DR-241CL-BK sadrži jedan crni bubanj. DR-241CL-CMY sadrži jedan bubanj u boji.

Dotrajalost bubnja javlja se zbog uobičajenog korištenja i rotiranja bubnja te interakcije s papirom, tonerom i ostalim materijalima u putanji papira. Tijekom kreiranja ovog proizvoda tvrtka Brother odlučila je koristiti broj rotiranja bubnja kao razumnu odrednicu vijeka trajanja bubnja. Kada bubanj dosegne tvornički uspostavljenu granicu rotiranja, koja je usklađena s procijenjenim korištenjem stranica, proizvod će vas na dodirnom LCD zaslonu savjetovati da zamijenite odgovarajući bubanj (ili bubnjeve). Proizvod će možda nastaviti s radom, međutim kvaliteta ispisa možda neće biti optimalna.

Budući da se bubnjevi zajedno rotiraju tijekom različitih faza rada (bez obzira na to nanosi li se toner na stranicu ili ne) i da vjerojatno nije u pitanju oštećenje samo na jednoj jedinici bubnja, morat ćete zamijeniti sve bubnjeve odjednom (osim u slučaju da ste zamijenili pojedinačni bubanj [DR-241CL-BK za crnu boju i DR-241CL-CMY za druge boje] zbog nekog drugog razloga koji nije vezan za njegov procijenjeni vijek trajanja). Da bi vama bilo praktično, tvrtka Brother prodaje jedinice bubnja u četverodijelnom setu (DR-241CL).

VAŽNO

Za najbolji radni učinak koristite Brotherovu originalnu jedinicu bubnja i Brotherove originalne jedinice tonera. Ispisivanje jedinicom bubnja ili jedinicom tonera neovisnog proizvođača može smanjiti ne samo kvalitetu ispisa nego i kvalitetu te radni vijek samog uređaja. Jamstvo ne pokriva nikakve probleme koji su nastali korištenjem jedinica bubnja ili tonera neovisnog proizvođača.

Bubanj !

Koronske žice su prljave. Očistite koronske žice u četiri jedinice bubnja (pogledajte *Čišćenje koronskih žica* na stranici 65).

Ako ste očistili koronske žice, a na dodirnom zaslonu se i dalje prikazuje pogreška `Bubanj !`, onda je jedinica bubnja pri kraju uporabe. Zamijenite jedinice bubnja novim setom.

Kraj bubnjaX

Ako je samo određeni bubanj pri kraju uporabe, na dodirnom zaslonu prikazat će se poruka `Kraj bubnjaX`. `X` ukazuje na boju jedinice bubnja koja je pri kraju uporabe (`BK` = crni, `C` = cijan, `M` = magenta, `Y` = žuti). Preporučujemo da Brotherove originalne jedinice bubnja imate spremne za umetanje. Kupite novu jedinicu bubnja DR-241CL-BK (za crnu boju) ili DR-241CL-CMY (za cijan, magenta ili žutu boju) i pripremite je prije nego što dobijete poruku `Zamijeni bubanjX`.

Zamijeni bubanjX

Ako se treba zamijeniti samo određeni bubanj, na dodirnom zaslonu prikazat će se poruka `Zamijeni bubanjX`. `X` ukazuje na boju jedinice bubnja koja se mora zamijeniti (`BK` = crni, `C` = cijan, `M` = magenta, `Y` = žuti).

Jedinica bubnja je došla do kraja procijenjenog radnog vijeka. Zamijenite jedinicu bubnja novom. Preporučujemo da tada umetnete Brotherovu originalnu jedinicu bubnja.

Kada zamijenite jedinicu bubnja novom, morat ćete resetirati brojač bubnja. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu bubnja.

Bubanj se zaustavio

Ne možemo jamčiti kvalitetu ispisa. Zamijenite jedinicu bubnja novom. Preporučujemo da tada umetnete Brotherovu originalnu jedinicu bubnja.

Kada zamijenite jedinicu bubnja novom, morat ćete resetirati brojač bubnja. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu bubnja.

Zamjena jedinica bubnja

VAŽNO

- Pri uklanjanju jedinice bubnja rukujte njome oprezno jer može sadržavati toner. Ako vam se toner prolije po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
- Svaki put kada mijenjate jedinicu bubnja, očistite unutrašnjost uređaja (pogledajte *Čišćenje i provjera uređaja* na stranici 62).
- NEMOJTE raspakirati novu jedinicu bubnja sve dok je ne budete trebali umetnuti. Ako se jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti.

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.



3. Izvadite sklop toner uloška i jedinice bubnja za boju prikazanu na dodirnom zaslonu.



A

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.



VAŽNO

- Preporučujemo da sklop toner uloška i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.



4 Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner uložak iz jedinice bubnja.



⚠ UPOZORENJE

- NEMOJTE baciti toner uložak ili sklop toner uloška i jedinice bubnja u vatru. Mogli bi eksplodirati uzrokujući ozljede.
- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NEMOJTE koristiti zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala/tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Umjesto toga, za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

  (Pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Opće sigurnosne mjere*.)

VAŽNO

- Pažljivo rukujte toner uloškom. Ako vam se toner prolije po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

<Toner uložak>



<Jedinica bubnja>





- Preporučujemo da toner uložak stavite na čistu, ravnu i stabilnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.

A

NAPOMENA

- Upotrijebljenu jedinicu bubnja obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz jedinice bubnja.
- Idite na http://www.brother.com/original/index.html da biste saznali upute kako upotrijebljene potrošne materijale vratiti u Brotherov program za reciklažu. Ako odlučite da nećete vratiti upotrijebljeni potrošni materijal, odložite ga u skladu s lokalnim zakonima držeći ga odvojenog od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se komunalnoj tvrtki (pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Informacije o reciklaži koje su u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) te Direktivom o baterijama*).

5 Raspakirajte novu jedinicu bubnja.

6 Skinite sigurnosni poklopac.



7 Toner uložak stavite čvrstim pokretom u novu jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto. Ako ga pravilno stavite, zelena sigurnosna poluga automatski će se podići.





NAPOMENA

Uvjerite se da ste toner uložak pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

8 Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.



NAPOMENA

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲) (1). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

9 Ponovite korake ❸ i ❽ za čišćenje svake od tri preostale koronske žice.

NAPOMENA

Prilikom čišćenja koronskih žica nije potrebno izvaditi toner uložak iz jedinice bubnja.

10 Gurnite svaki sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da izjednačite boju toner uloška s istom oznakom boje na uređaju.





BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

11 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

A

12 Kada zamijenite jedinicu bubnja novom, morat ćete resetirati brojač bubnja. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu bubnja.

Zamjena jedinice remena

Naziv modela: BU-220CL

Nova jedinica remena može na jednoj strani ispisati približno 50.000 stranica veličina A4 ili Letter.

Zamijenite remen

Kada se na dodirnom zaslonu pojavi poruka `Zamijeni remen`, morat ćete zamijeniti jedinicu remena.

Kada zamijenite jedinicu remena novom, morat ćete resetirati brojač jedinice remena. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu remena.

VAŽNO

- NEMOJTE dodirivati površinu jedinice remena. Ako je budete dodirivali, mogli biste smanjiti kvalitetu ispisa.
- Zbog štete uzrokovane neispravnim rukovanjem jedinice remena moglo bi vam biti poništeno jamstvo.

1 Uvjerite se da je uređaj uključen.

2 Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.



3 Uklonite sve sklopove toner uloška i jedinice bubnja.



⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.



VAŽNO

- Preporučujemo da sklopove toner uloška i jedinice bubnja postavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu listom papira koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.



4 Držite zelenu ručku na jedinici remena i podignite jedinicu remena, zatim je izvucite.





VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.





A

5 Raspakirajte novu jedinicu remena i stavite je u uređaj.



6 Gurnite svaki sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj pazeći pritom da boja toner uloška odgovara istoj oznaci boje na uređaju.



BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

7 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

8 Kada zamijenite jedinicu remena novom, morat ćete resetirati brojač jedinice remena. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu remena.

Zamjena kutije za otpadni toner

Naziv modela: WT-220CL

Vijek trajanja kutije za otpadni toner približno je 50.000 stranica veličina A4 ili Letter ispisanih na jednoj strani.

Kutija za otpadni toner pri kraju je uporabe

Ako se na dodirnom zaslonu prikaže `Uskoro kraj WT`, znači da je kutija za otpadni toner pri kraju uporabe. Kupite novu kutiju za otpadni toner i pripremite je prije nego što dobijete poruku `Zamijeni kutiju otpadnog tonera`.

Zamijenite kutiju za otpadni toner

Kada se na dodirnom zaslonu pojavi poruka `Zamijeni kutiju otpadnog tonera`, morat ćete zamijeniti kutiju za otpadni toner.

1 Uvjerite se da je uređaj uključen.

2 Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.



3 Uklonite sve sklopove toner uloška i jedinice bubnja.



⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.



A

VAŽNO

- Preporučujemo da sklopove toner uloška i jedinice bubnja postavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu listom papira koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.



4 Držite zelenu ručku na jedinici remena i podignite jedinicu remena, zatim je izvucite.





VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.





5 Uklonite narančasti pakirni materijal i odložite ga.





NAPOMENA

Ovaj je korak neophodan jedino kada prvi put mijenjate kutiju za otpadni toner i nije ga potrebno ponoviti za zamjensku kutiju za otpadni toner. Narančasti pakirni dio stavljen je u tvornici radi zaštite uređaja tijekom transporta.

6 Držite zelenu ručku kutije za otpadni toner i uklonite kutiju za otpadni toner iz uređaja.



A

⚠ UPOZORENJE

- Kutiju za otpadni toner NEMOJTE stavljati u vatru. Mogla bi eksplodirati uzrokujući ozljede.
- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NEMOJTE koristiti zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala/tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Umjesto toga, za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

  (Pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Opće sigurnosne mjere*.)

VAŽNO

NEMOJTE ponovno koristiti kutiju za otpadni toner.

NAPOMENA

- Kutiju za otpadni toner obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz kutije za otpadni toner.
- Upotrijebljenu kutiju za otpadni toner odložite u skladu s lokalnim zakonima tako da je držite odvojeno od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se komunalnoj tvrtki.

7 Raspakirajte novu kutiju za otpadni toner i stavite je u uređaj.



8 Stavite jedinicu remena natrag u uređaj.



9 Gurnite svaki sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj pazeći pritom da boja toner uloška odgovara istoj oznaci boje na uređaju.





BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

10 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

A

Čišćenje i provjera uređaja

Uređaj redovito čistite izvana i iznutra suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. Kada mijenjate toner uložak ili jedinicu bubnja, obavezno očistite unutrašnjost uređaja. Ako su ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

⚠ UPOZORENJE

- NEMOJTE baciti toner uložak ili sklop toner uloška i jedinice bubnja u vatru. Mogli bi eksplodirati uzrokujući ozljede.
- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NEMOJTE koristiti zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala/tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Umjesto toga, za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

  (Pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Opće sigurnosne mjere*.)

VAŽNO

- Koristite neutralna sredstva za pranje. Čišćenje hlapljivim tekućinama, poput razrjeđivača ili benzina, oštetit će površinu uređaja.
- NE koristite sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak.
- Ne koristite izopropilni alkohol za čišćenje prašine s upravljačke ploče. Ploča bi mogla puknuti.

Čišćenje uređaja izvana

VAŽNO

NEMOJTE koristiti nikakva tekuća sredstva za čišćenje (uključujući etanol).

Čišćenje dodirnog zaslona

1. Pritisnite i držite pritisnut ⏻ kako biste isključili uređaj.
2. Dodirni zaslon čistite *suhom*, mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.



3. Uključite uređaj.

Čišćenje uređaja izvana

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
2. Uređaj obrišite izvana suhom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili prašinu.



3. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.



4. Ako je papir stavljen u ladicu za papir, izvadite ga.
5. Uklonite sve što se zaglavilo unutar ladice za papir.
6. Ladicu za papir obrišite iznutra i izvana suhom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili prašinu.



7. Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.
8. Uključite uređaj.

Čišćenje LED glava

Ako se pojavi problem s kvalitetom ispisa, kao što su svijetle ili izblijeđene boje ili bijele crte ili trake od vrha prema dnu stranice, očistite LED glave na sljedeći način:

VAŽNO

NEMOJTE prstima dodirivati otvore LED glava.

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.



3. Obrišite otvore sve četiri LED glave (1) suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. Pazite da ne biste prstima dodirivali otvore LED glava (1).



4. Zatvorite gornji poklopac uređaja.
5. Uključite uređaj.

Čišćenje stakla skenera

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
2. Podignite poklopac dokumenata (1). Očistite bijelu plastičnu površinu (2) i staklo skenera (3), koje se nalazi ispod nje, vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.



3. U jedinici AUD-a očistite bijelu traku (1) i staklenu prugu skenera (2), koja se nalazi ispod nje, vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.



NAPOMENA

Kada očistite staklo i staklenu prugu skenera vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice, prijeđite prstima preko stakla kako biste provjerili je li na njemu išta ostalo. Ako osjetite da ima prljavštine ili ostataka, ponovno očistite staklo usredotočujući se na to područje. Možda ćete trebati tri do četiri puta ponoviti postupak čišćenja. Da biste testirali čistoću, napravite kopiju nakon svakog čišćenja.

4. Zatvorite poklopac dokumenata.
5. Uključite uređaj.

Čišćenje koronskih žica

Ako imate problema s kvalitetom ispisa ili je na dodirnom zaslonu prikazano `Bubanj !`, očistite koronske žice na sljedeći način:

1. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.



2 Uklonite sklop toner uloška i jedinice bubnja.



UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.



VAŽNO

- Preporučujemo da sklop toner uloška i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.



3 Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.



NAPOMENA

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲) (1). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

4 Gurnite sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da izjednačite boju toner uloška s istom oznakom boje na uređaju.





BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

5 Ponovite korake ❷ - ❹ kako biste očistili tri preostale koronske žice.

NAPOMENA

Prilikom čišćenja koronskih žica nije potrebno izvaditi toner uložak iz jedinice bubnja.

6 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

A

Čišćenje jedinice bubnja

Ako ispis ima mrlje u intervalima od 94 mm, slijedite niže navedene korake kako biste riješili problem:

1. Uvjerite se da je uređaj u stanju pripravnosti.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite `Sve postavke`.
4. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Ispis izvj.`
5. Pritisnite `Ispis izvj.`
6. Pritisnite `Tocke na bubnju za isp.`
7. Uređaj će prikazati `Pritisni [OK].` Pritisnite `OK`.
8. Uređaj će ispisati list za provjeru točkica bubnja. Zatim pritisnite .
9. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
10. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.



11. Boja ispisanih točkica ukazuje na boju bubnja koji je potrebno očistiti. Uklonite sklop toner uloška i jedinice bubnja za boju koja uzrokuje problem.



⚠ UPOZORENJE

⚠ VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.



VAŽNO

- Preporučujemo da sklop toner uloška i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.



12 Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner uložak iz jedinice bubnja.



VAŽNO

- Pažljivo rukujte toner uloškom. Ako vam se toner prolije po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

<Toner uložak>



<Jedinica bubnja>



A



- Preporučujemo da toner uložak stavite na čistu, ravnu i stabilnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.

13 Okrenite jedinicu bubnja na način prikazan na ilustraciji. Pazite da se zupčanik jedinice bubnja (1) nalazi na lijevoj strani.



14 Pročitajte sljedeće informacije s lista za provjeru točkica bubnja.

■ Lokacija točkica

List ima osam stupaca. Broj stupca na kojem je ispisana točkica koristi se za pronalaženje mjesta točkice na bubnju.

15 Koristite numeričke markere pokraj valjka bubnja kako biste pronašli oznaku. Na primjer, točkica koja se nalazi u 2. stupcu lista za provjeru točkica bubnja značila bi da postoji oznaka na bubnju u području „2”.



16 Rukom okrećite rub jedinice bubnja prema sebi dok promatrate sumnjivu površinu.



NAPOMENA

NE dodirujte površinu bubnja. Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, jedinicu bubnja držite za rubove.

17 Kada pronađete oznaku na bubnju koja odgovara oznaci na listu za provjeru točkica bubnja, pažljivo obrišite površinu bubnja pamučnim štapićem dok god ne skinete oznaku s površine.



VAŽNO

NE čistite fotosenzitivnu površinu bubnja oštrim predmetom ili bilo kojom tekućinom.

18 Ponovno preokrenite jedinicu bubnja.

19 Toner uložak čvrstim pokretom stavite u novu jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto. Ako ga pravilno stavite, zelena sigurnosna poluga automatski će se podići.







NAPOMENA

Uvjerite se da ste toner uložak pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

A

20 Gurnite sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da izjednačite boju toner uloška s istom oznakom boje na uređaju.



BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

21 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

22 Uključite uređaj i napravite testni ispis.

Čišćenje valjaka za sakupljanje papira

Povremeno čišćenje valjka za sakupljanje papira može spriječiti zastoje papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.

Ako imate problema s ulaganjem papira, očistite valjke za sakupljanje papira na sljedeći način:

1 Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.

2 Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.



3 Ako je papir stavljen u ladicu za papir, izvadite ga.

4. Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja dlačice namočenu u mlaku vodu i obrišite pločicu separatora (1) na ladici za papir kako biste uklonili prašinu.



5. Obrišite dva valjka za sakupljanje papira (1) unutar uređaja kako biste uklonili prašinu.



6. Stavite ladicu za papir natrag u uređaj.
7. Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.
8. Uključite uređaj.

Kalibriranje

Izlazna gustoća za svaku boju može se razlikovati ovisno o okruženju uređaja, poput temperature i vlažnosti. Kalibriranje pomaže poboljšati gustoću boje.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Kalibracija`.
3. Pritisnite `Kalibracija`.
4. Za potvrdu pritisnite `Da`.
5. Uređaj će prikazati `Zavrseno`.
6. Pritisnite .

Možete resetirati parametre kalibriranja na tvorničke postavke.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Kalibracija`.
3. Pritisnite `Ponisti`.
4. Za potvrdu pritisnite `Da`.
5. Uređaj će prikazati `Zavrseno`.
6. Pritisnite .

A

NAPOMENA

- Ako se prikaže poruka o pogrešci, pritisnite OK i pokušajte ponovno.

  (Za više informacija pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 76.)

- Ako koristite upravljački program pisača za Windows®, upravljački program automatski će dobiti podatke o kalibriranju boja ako su odabrani i **Use Calibration Data** i **Get Device Data Automatically**. Zadane postavke su uključene (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).

- Ako koristite upravljački program pisača za Macintosh, upravljački program automatski će dobiti podatke o kalibriranju boja. Ako želite ručno dobiti podatke o kalibriranju boja, morate izvršiti kalibriranje pomoću programa **Status Monitor** (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).

Automatska registracija

Ako čista područja boje ili slike imaju cijan, magenta ili žute resice, za rješavanje problema možete koristiti značajku automatske registracije.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite Auto registracija.
3. Za potvrdu pritisnite Da.
4. Uređaj će prikazati Zavrseno.
5. Pritisnite .

Učestalost (korekcija boje)

Možete postaviti koliko se često izvršava korekcija boje (kalibriranje boje i automatska registracija). Zadana postavka je Normalno. Proces korekcije boje troši nešto tonera.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite Sve postavke.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Pisac.
4. Pritisnite Pisac.
5. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Frekvencija.
6. Pritisnite Frekvencija.
7. Pritisnite Normalno, Nisko ili Isklj.
8. Pritisnite .

B Rješavanje problema

Ako mislite da imate problem s uređajem, prvo provjerite svaku ispod navedenu stavku i slijedite savjete za rješavanje problema.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Prepoznavanje problema

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen i uređaj je uključen. Ako se uređaj ne uključi nakon što spojite kabel napajanja, pogledajte *Ostale poteškoće* na stranici 94.
- Svi zaštitni dijelovi su uklonjeni.
- Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza podešena na uređaju i računalu.
- Poruke na dodirnom zaslonu.

  (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 76.)

Ako niste riješili problem nakon što ste napravili sve gore navedene provjere, ustanovite problem i idite na ispod predloženu stranicu.

Problemi kod rukovanja papirom i ispisivanja:

- *Poteškoće s ispisom* na stranici 90
- *Poteškoće pri rukovanju papirom* na stranici 91

Problemi kod kopiranja:

- *Poteškoće pri kopiranju* na stranici 92

Problemi kod skeniranja:

- *Poteškoće sa skeniranjem* na stranici 92

Problemi sa softverom i mrežom:

- *Poteškoće sa softverom* na stranici 92
- *Poteškoće na mreži* na stranici 93

Poruke o pogrešci i održavanju

Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali možda će se trebati zamijeniti. Ako se ovo dogodi, uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno redovito održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti i redovito održavati uređaj. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
`2-strano onemoguceno`	Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
`Pristup odbijen`	Funkcija koju želite koristiti ograničena je značajkom Secure Function Lock 2.0.	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
`Kalibracija nije uspjela.`	Kalibriranje nije uspjelo.	Pritisnite `OK` i pokušajte ponovno. ■ Pritisnite i držite pritisnut ⏻ kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ponovno uključite uređaj. Ponovno izvršite kalibriranje boja pomoću dodirnog zaslona ili upravljačkog programa pisača (pogledajte *Kalibriranje* na stranici 73). ■ Stavite novu jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 54). ■ Ako problem potraje, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
`Pogreska spremnika` `Vratite toner natrag.X` [1] [1] (x) prikazuje problematičnu boju toner uloška. (BK) = crna, (Y) = žuta, (M) = magenta, (C) = cijan.	Toner uložak nije pravilno umetnut.	Izvucite sklop toner uloška i jedinice bubnja za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu. Uklonite toner uložak, zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Vratite sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj. Ako problem potraje, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Hladjenje Pricekaj trenutak	Temperatura jedinice bubnja ili toner uloška je previsoka. Uređaj će pauzirati s trenutnim ispisivanjem i prebaciti se u način rada hlađenja. Tijekom načina rada hlađenja čut ćete kako radi ventilator, a na dodirnom zaslonu bit će prikazane poruke Hladjenje i Pricekaj trenutak.	Uvjerite se da čujete kako ventilator u uređaju radi i da ispušni izlaz nije nečim zaklonjen. Ako se ventilator okreće, uklonite sve predmete koji bi mogli blokirati ispušni izlaz i ostavite uređaj uključen, ali ga nemojte koristiti nekoliko minuta. Ako se ventilator ne okreće, na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i ponovno ga ukopčajte.
Pokrov je otv.	Gornji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite gornji poklopac uređaja.
	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren ili se papir zaglavio na stražnjoj strani uređaja kad ste uključili napajanje.	■ Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja. ■ Uvjerite se da papir nije zaglavljen iza poklopca grijača na stražnjoj strani uređaja, zatim zatvorite poklopac grijača i pritisnite Start (pogledajte *Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja* na stranici 85).
	Poklopac AUD-a nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac AUD-a na uređaju.
	Poklopac AUD-a je otvoren dok se stavlja dokument.	Zatvorite poklopac AUD-a na uređaju i pritisnite .
Dok. zaglav.	Dokument nije ispravno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug.	Pogledajte *Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a* na stranici 82 ili *Uporaba automatskog ulagača dokumenata (AUD)* na stranici 29.
Kraj bubnjaX [1] [1] (X) prikazuje boju jedinice bubnja koja je pri kraju uporabe. (BK) = crna, (Y) = žuta, (M) = magenta, (C) = cijan.	Jedinica bubnja za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu pri kraju je uporabe.	Naručite novu jedinicu bubnja za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu prije nego dobijete poruku Zamijeni bubanjX.
Bubanj !	Koronske žice na jedinicama bubnja moraju se očistiti.	Očistite koronske žice na jedinicama bubnja (pogledajte *Čišćenje koronskih žica* na stranici 65).
	Jedinica bubnja ili sklop toner uloška i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Toner uložak stavite u jedinicu bubnja na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu. Zatim ponovno umetnite sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj.
Zaustavljanje bubnja	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 49).

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska punjaca	Temperatura jedinice grijača ne raste na određenu temperaturu u određenom vremenskom periodu.	Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
	Jedinica grijača je prevruća.	
Zagl. 2-strano	Papir je zaglavljen ispod ladice za papir ili jedinice grijača.	Pogledajte *Papir je zaglavljen ispod ladice za papir* na stranici 88.
Zagl.iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Pogledajte *Papir je zaglavljen unutar uređaja* na stranici 86.
Zagl. u ruc. ulaganju	Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje u uređaju.	Pogledajte *Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje* na stranici 83.
Zagl.straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Pogledajte *Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja* na stranici 85.
Zagl. ladica	Papir je zaglavljen u ladici za papir u uređaju.	Pogledajte *Papir je zaglavljen u ladici za papir* na stranici 84.
Ogranicenje prekoraceno	Premašili ste broj stranica koje je dopušteno ispisati. Ispisni zadatak će se otkazati.	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Pogreska prist. dnev.	Uređaj nije mogao pristupiti datoteci sa zapisom o ispisu na poslužitelju.	Zatražite od administratora da u mrežnim postavkama označi pohranu zapisa o ispisu. Za više informacija pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Store Print Log to Network"*.
Rucno ulaganje	**Manual** je odabrano kao izvor papira kad u otvoru za ručno ulaganje nije bilo papira.	Stavite papir u otvor za ručno ulaganje (pogledajte *Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje* na stranici 19).
Nema jedinice remena	Jedinica remena nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 54).
Nema dopustenja	Ispisivanje dokumenata u boji ograničeno je značajkom Secure Function Lock 2.0. Ispisni zadatak će se otkazati.	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Nema papira	U ladici za papir u uređaju nestalo je papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: ■ Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. ■ Uklonite papir i ponovno ga stavite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema tonera	Toner uložak ili sklop toner uloška i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Izvadite sklop toner uloška i jedinice bubnja za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu. Uklonite toner uložak iz jedinice bubnja, zatim ga ponovno umetnite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj. Ako problem potraje, zamijenite toner uložak (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 42).
Nema ladice	Ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite ladicu za papir.
Nema otpadnog tonera	Kutija za otpadni toner nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite kutiju za otpadni toner (pogledajte *Zamjena kutije za otpadni toner* na stranici 57).
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	Smanjite rezoluciju ispisa. (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).)
Nema memorije Siguran ispis je pun. Pritisni tipku Stop i izbrisi prethodno spremljene podatke.	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite i izbrišite prethodno pohranjene zaštićene ispisne podatke.
Ispis nije moguc XX	Uređaj ima mehanički problem.	Napravite jedno od sljedećeg: ■ Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta, zatim ga ponovno uključite. ■ Ako problem potraje, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike radi podrške.
Registracija nije uspjela.	Registracija nije uspjela.	Pritisnite OK i pokušajte ponovno. ■ Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Izvršite automatsko registriranje boje pomoću dodirnog zaslona (pogledajte *Automatska registracija* na stranici 74). ■ Stavite novu jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 54). ■ Ako problem potraje, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.
Zamijeni remen	Vrijeme je za zamjenu jedinice remena.	Ponovno stavite jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 54).

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Zamijeni bubanjX [1] [1] (X) prikazuje boju jedinice bubnja koja se mora zamijeniti. BK = crna, C = cijan, M = magenta, Y = žuta.	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 49).
	Brojač jedinice bubnja nije bio resetiran kad ste umetnuli novi bubanj.	Resetirajte brojač jedinice bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 49).
Zamjenite spajac	Vrijeme je za zamjenu jedinice grijača.	Kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili Brotherovim ovlaštenim servisnim centrom kako biste zamijenili jedinicu grijača.
Zamijenite PF komplet	Vrijeme je za zamjenu opreme za ulaganje papira.	Kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili Brotherovim ovlaštenim servisnim centrom kako biste zamijenili opremu za ulaganje papira.
Zamijeni toner. [1] [1] Dodirni zaslon prikazuje boju toner uloška koji morate zamijeniti. BK = crna, C = cijan, M = magenta, Y = žuta.	Toner uložak je došao do kraja uporabe. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja.	Zamijenite toner uložak za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 42).
Zamijeni kutiju otpadnog tonera	Vrijeme je za zamjenu kutije otpadnog tonera.	Ponovno stavite kutiju za otpadni toner (pogledajte *Zamjena kutije za otpadni toner* na stranici 57).
Skeniranje nije moguce XX	Uređaj ima mehanički problem.	■ Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj, zatim ga ponovno uključite. ■ Ako problem potraje, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike radi podrške.
	Dokument je predug za dvostrano skeniranje.	Pritisnite . Koristite odgovarajuću veličinu papira za dvostrano skeniranje (pogledajte *Ispisni medij* na stranici 138).
Kratki papir	Papir u ladici je prekratak, stoga ga uređaj ne može izbaciti na izlaznu ladicu licem prema dolje ispisanih listova.	Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) kako biste omogućili da ispisana stranica iziđe na izlaznu ladicu licem prema gore ispisanih listova. Uklonite ispisane stranice i pritisnite Start.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogr. vel. 2-strano	Veličina papira koja je određena u upravljačkom programu pisača i na dodirnom zaslonu nije dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite . Odaberite veličinu papira koju podržava dvostrano ispisivanje. Veličina papira koju možete koristiti za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite veličinu papira za ladicu (pogledajte *Veličina papira* na stranici 24). Veličina papira koju možete koristiti za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
Nepodudaranje velicine	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite veličinu papira u ladici (pogledajte *Veličina papira* na stranici 24).
Mali papir	Papir (čija je veličina određena u upravljačkom programu pisača) je prekratak, stoga ga uređaj ne može izbaciti na izlaznu ladicu licem prema dolje ispisanih listova.	Otvorite stražnji poklopac (stražnja izlazna ladica) kako biste omogućili da ispisani papir iziđe na stražnju izlaznu ladicu, zatim pritisnite Start.
Pogreska tonera	Jedan ili više toner uložaka nisu pravilno umetnuti.	Izvucite jedinice bubnja. Uklonite sve toner uloške, zatim ih ponovno stavite u jedinice bubnja.
Toner nisko	Ako se na dodirnom zaslonu prikaže Toner nisko, i dalje možete ispisivati, međutim uređaj vas obavještava da je toner uložak pri kraju uporabe.	Odmah naručite novi toner uložak za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu kako bi vam zamjenski toner uložak bio na raspolaganju kada se na dodirnom zaslonu prikaže poruka Zamijeni toner.
Inici. dodirnog zaslona nije uspjela.	Dodirni zaslon je pritisnut prije nego je dovršen postupak pokretanja prilikom uključivanja.	Uvjerite se da ništa niste stavili na dodirni zaslon i da ga ništa ne dodiruje.
	Prljavština bi se mogla zadržavati između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira.	Umetnite komadić krutog papira između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira te ga pomičite prema naprijed i natrag kako biste izvukli prljavštinu.
Uskoro kraj WT	Kutija za otpadni toner pri kraju je uporabe.	Kupite novu kutiju za otpadni toner prije nego dobijete poruku Zamijeni kutiju otpadnog tonera.

Zastoji dokumenata

Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji nije zaglavio.
2. Otvorite poklopac AUD-a.
3. Povucite zaglavljeni dokument na lijevu stranu prema van.



Ako se dokument podere, obavezno uklonite sve komadiće papira kako biste izbjegli buduće zastoje.

4. Zatvorite poklopac AUD-a.
5. Pritisnite .

Dokument je zaglavljen ispod poklopca dokumenata

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji nije zaglavio.
2. Podignite poklopac dokumenata.
3. Povucite zaglavljeni dokument na desnu stranu prema van.



Ako se dokument podere, obavezno uklonite sve komadiće papira kako biste izbjegli buduće zastoje.

4. Zatvorite poklopac dokumenata.
5. Pritisnite .

Uklanjanje malih dokumenata zaglavljenih u AUD-u

1. Podignite poklopac dokumenata.

2 Umetnite komadić krutog papira, poput kartona, u AUD kako biste progurali bilo koji komadić papira.



3 Zatvorite poklopac dokumenata.

4 Pritisnite .

Dokument je zaglavljen u izlaznoj ladici

1 Iz AUD-a izvadite sav papir koji nije zaglavio.

2 Povucite zaglavljeni dokument na desnu stranu prema van.



3 Pritisnite .

Zastoji papira

Kada dodajete novi papir, uvijek uklonite preostali papir iz ladice za papir i izravnajte hrpu. Ovo će spriječiti da se više listova papira odjednom uloži u uređaj i da dođe do zastoja papira.

Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje

Ako dodirni zaslon prikaže `Zagl. u ruc. ulaganju`, slijedite ove korake:

1 Uklonite sav zaglavljeni papir u otvoru za ručno ulaganje i oko njega.



2 Pritisnite `Start` kako biste nastavili s ispisivanjem.

B

Papir je zaglavljen u ladici za papir

Ako dodirni zaslon prikaže `Zagl. ladica`, slijedite ove korake:

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.



2. Objema rukama polako povucite zaglavljeni papir.



NAPOMENA

Povlačenje zaglavljenog papira prema dolje olakšava uklanjanje papira.

3. Pazite da je papir ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼) u ladici za papir. Dok pritišćete zelenu polugu za otpuštanje vodilice papira, namjestite vodilice papira kako bi točno odgovarale veličini papira. Pazite da su vodilice čvrsto uglavljene u prorezima.

4. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

Dokument je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir

U slučaju da se papir zaglavi u izlaznoj ladici za papir, pridržavajte se sljedećih koraka:

1. Objema rukama otvorite skener.



NAPOMENA

Skener ne možete otvoriti ako je otvoren gornji poklopac.

2. Uklonite papir.



3 Skener gurnite objema rukama prema dolje kako biste ga zatvorili.



Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja

Ako dodirni zaslon prikaže `Zagl.straga`, slijedite ove korake:

1 Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.

2 Otvorite stražnji poklopac.



⚠ UPOZORENJE

⚠ VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.



3 Zelene pločice, koje se nalaze na lijevoj i desnoj strani, povucite prema dolje kako biste otpustili poklopac grijača (1).



B

4 Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz jedinice grijača.



5 Zatvorite poklopac grijača (1). Uvjerite se da su se zelene pločice na lijevoj i desnoj strani uglavile na svoja mjesta.



6 Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Papir je zaglavljen unutar uređaja

Ako dodirni zaslon prikaže `Zagl.iznutra`, slijedite ove korake:

1 Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.

2 Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.



3 Uklonite sve sklopove toner uloška i jedinice bubnja.



UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.



VAŽNO

- Preporučujemo da sklopove toner uloška i jedinice bubnja postavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu listom papira koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.

- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na ilustraciji.



4 Polako izvucite zaglavljeni papir.



5 Gurnite svaki sklop toner uloška i jedinice bubnja u uređaj pazeći pritom da boja toner uloška odgovara istoj oznaci boje na uređaju.



BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

6 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

NAPOMENA

Ako isključite uređaj dok je na dodirnom zaslonu prikazana poruka `Zagl.iznutra`, uređaj će, kad se uključi, ispisati nepotpune podatke s računala. Prije nego što uključite uređaj, na računalu izbrišite zadatak postupnog ispisivanja.

Papir je zaglavljen ispod ladice za papir

Ako dodirni zaslon prikaže `Zagl. 2-strano`, slijedite ove korake:

1 Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.

2 Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.



3 Uvjerite se da zaglavljeni papir nije ostao u uređaju.



4 Ako se papir nije zaglavio unutar uređaja, provjerite ispod ladice za papir.



5 Ako se papir nije zaglavio u ladici za papir, otvorite stražnji poklopac.



⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.



B

6 Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz stražnjeg dijela uređaja.



7 Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

8 Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

Ako imate poteškoća s uređajem

VAŽNO

- Za tehničku pomoć morate nazvati zemlju u kojoj ste kupili uređaj. Pozivi se moraju obavljati iz te zemlje.
- Ako mislite da imate problem s uređajem, pogledajte ispod prikazanu tablicu i pridržavajte se savjeta za rješavanje problema. Većinu pogrešaka možete sami ukloniti.
- Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

  Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Poteškoće s ispisom

Poteškoće	Prijedlozi
Nema ispisa.	Provjerite je li instaliran i odabran ispravan upravljački program pisača.
	Provjerite prikazuje li dodirni zaslon poruku o pogrešci (pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 76).
	Provjerite je li uređaj umrežen: (Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2) Kliknite gumb (**Start**) > **Uređaji i pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer**, zatim kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. U traci izbornika kliknite **Pisač**. Uvjerite se da opcija **Koristi pisač izvanmrežno** nije označena. (Windows Vista® i Windows Server® 2008) Kliknite gumb (**Start**) > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer**. Uvjerite se da opcija **Koristi pisač u mreži** nije navedena. Ako je navedena, kliknite ovu opciju kako biste putem interneta podesili upravljački program. (Windows® XP i Windows Server® 2003) Kliknite gumb **Start** > **Pisači i faksovi**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer**. Uvjerite se da opcija **Koristi pisač u mreži** nije navedena. Ako je navedena, kliknite ovu opciju kako biste putem interneta podesili upravljački program. (Windows® 8 i Windows Server® 2012) Pomaknite strjelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** (Hardver) kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** > **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**.
	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
	Provjerite je li uređaj u načinu rada bez napajanja. Ako je uređaj u načinu rada bez napajanja, pritisnite i držite pritisnut gumb na upravljačkoj ploči, zatim ponovno pošaljite ispisne podatke (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Auto Power Off"*).

Poteškoće s ispisom (nastavak)

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ne ispisuje ili je prestao s ispisivanjem.	Pritisnite . Uređaj će otkazati ispisni zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ispis je možda nepotpun.
Zaglavlje i podnožje pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali ne i na ispisanoj stranici.	Postoji područje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omogućili (pogledajte *Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati* na stranici 23).
Uređaj neočekivano ispisuje ili ispisuje smeće.	Pritisnite kako biste otkazali ispisne zadatke.
	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su podešene za rad s uređajem.
Uređaj ispravno ispisuje nekoliko prvih stranica, a onda u nekim stranicama nedostaje tekst.	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su podešene za rad s uređajem.
	Računalo ne prepoznaje puni signal unosa međupohrane uređaja. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
Uređaj ne ispisuje na obje strane papira iako je postavka upravljačkog programa pisača postavljena na dvostrano ispisivanje.	Provjerite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača. Morate odabrati A4 (od 60 do 105 g/m^2).
Nije moguće izvesti ispisivanje izgleda stranice.	Provjerite jesu li postavke veličine papira u aplikaciji i upravljačkom programu pisača iste.
Brzina ispisivanja je premala.	Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša rezolucija zahtijeva dužu obradu podataka, vrijeme slanja i ispisivanja.
Uređaj ne ispisuje iz programa Adobe® Illustrator®.	Pokušajte smanjiti rezoluciju ispisa (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).
Loša kvaliteta ispisa.	Pogledajte *Poboljšavanje kvalitete ispisa* na stranici 95.

Poteškoće pri rukovanju papirom

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ne ulaže papir.	Ako dodirni zaslon prikaže poruku o zastoju papira i problem nije uklonjen, pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 76.
	Ako je ladica za papir prazna, umetnite novu hrpu papira.
	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je natrag u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	Uvjerite se da **Manual** nije odabran kao **Paper Source** u upravljačkom programu pisača.
	Očistite valjke za sakupljanje papira (pogledajte *Čišćenje valjaka za sakupljanje papira* na stranici 72).
Uređaj ne ulaže papir iz otvora za ručno ulaganje.	Objema rukama čvrstim pokretom stavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje sve dok prednji dio papira ne pritisne valjke za ulaganje papira. Neka papir bude pritisnut uz valjke dok ga uređaj ne uzme i još više povuče.
	Stavite samo jedan list papira u otvor za ručno ulaganje.
	Uvjerite se da je **Manual** odabran kao **Paper Source** u upravljačkom programu pisača.

Poteškoće pri rukovanju papirom (nastavak)

Poteškoće	Prijedlozi
Kako mogu ispisivati na kuverte?	Stavljajte jednu po jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje. Vaša aplikacija mora biti podešena za ispisivanje kuverti veličine koju koristite. Ovo se obično radi u izborniku aplikacije za podešavanje stranice ili dokumenta (za više informacija pogledajte priručnik o vašoj aplikaciji).

Poteškoće pri kopiranju

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete izraditi kopiju.	Uvjerite se da ste pritisnuli `Kopija` i da je uređaj u načinu rada za kopiranje (pogledajte *Kako kopirati* na stranici 31).
	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Okomita crna crta pojavljuje se na kopijama.	Crne okomite crte na kopijama obično nastaju zbog prljavštine ili korektora na staklu skenera ili su koronske žice prljave. Očistite staklenu prugu i staklo skenera te bijelu traku i bijelu plastiku iznad njih (pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 65 i *Čišćenje koronskih žica* na stranici 65).
Kopije su prazne.	Uvjerite se da pravilno stavljate dokument (pogledajte *Uporaba automatskog ulagača dokumenata (AUD)* na stranici 29 ili *Uporaba stakla skenera* na stranici 30).

Poteškoće sa skeniranjem

Poteškoće	Prijedlozi
Javljaju se TWAIN ili WIA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Windows®)	Provjerite jesu li Brotherovi TWAIN ili WIA upravljački programi odabrani kao primarni izvor u vašoj aplikaciji za skeniranje. Na primjer, u softveru Nuance™ PaperPort™ 12SE kliknite **Desktop** > **Scan Settings** > **Select** kako biste odabrali Brotherov TWAIN/WIA upravljački program.
Javljaju se TWAIN ili ICA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Macintosh)	Provjerite je li Brotherov TWAIN upravljački program odabran kao primarni izvor. U programu PageManager kliknite **File** > **Select Source** i odaberite Brotherov TWAIN upravljački program. Korisnici operativnog sustava Macintosh mogu također skenirati dokumente pomoću ICA upravljačkog programa skenera (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).
OCR (optičko prepoznavanje znakova) ne radi.	Pokušajte povećati rezoluciju skeniranja. (Korisnici operativnog sustava Macintosh) Presto! PageManager morate preuzeti i instalirati prije uporabe. Za dodatne upute pogledajte *Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)* na stranici 6.
Mrežno skeniranje ne radi.	Pogledajte *Poteškoće na mreži* na stranici 93.
Ne može skenirati.	Kontaktirajte sa svojim administratorom kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.

Poteškoće sa softverom

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete instalirati softver ili ispisivati.	**(Samo Windows®)** Pokrenite program **Repair MFL-Pro Suite** na CD-ROM-u. Ovaj će program popraviti i ponovno instalirati softver.

Poteškoće na mreži

Poteškoće	Prijedlozi
Nakon instalacije softvera nije moguće ispisivati i skenirati putem mreže.	Kada se pojavi zaslon Cannot print to the networked printer. (Nije moguće ispisivati pomoću umreženog pisača), slijedite upute na zaslonu. Ako ne uklonite problem, pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Troubleshooting"*.
Značajka mrežnog skeniranja ne radi.	**(Windows® i Macintosh)** Značajka mrežnog skeniranja možda neće funkcionirati zbog postavki vatrozida. Promijenite ili onemogućite postavke vatrozida. Kako bi se omogućilo mrežno skeniranje, neophodno je podesiti sigurnosni softver/softver za vatrozid neovisnog proizvođača. Da biste dodali ulaz 54925 za mrežno skeniranje, unesite niže navedene informacije: ■ Za naziv unesite bilo kakav opis, na primjer Brother NetScan. ■ Za broj ulaza unesite 54925. ■ Za protokol pazite da je odabran UDP. Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa sigurnosnim softverom/softverom za vatrozid neovisnog proizvođača ili kontaktirajte s proizvođačem softvera. Da biste saznali više informacija, možete pročitati odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i prijedloge za rješavanje problema na adresi http://solutions.brother.com/
	(Macintosh) Ponovno odaberite svoj uređaj u prozoru **Device Selector** iz skočnog izbornika modela na glavnom zaslonu aplikacije **ControlCenter2**.
Nije moguće instalirati Brotherov softver.	**(Windows®)** Ako se tijekom instalacije na zaslonu računala pojavi upozorenje sigurnosnog softvera, promijenite postavke sigurnosnog softvera tako da sigurnosni softver dopusti pokretanje programa za podešavanje Brotherovog proizvoda ili nekog drugog programa. **(Macintosh)** Ako koristite funkciju vatrozida antišpijunskog ili antivirusnog sigurnosnog softvera, privremeno je onemogućite, zatim instalirajte softver tvrtke Brother.
Nije moguće spojiti se na bežičnu mrežu.	Istražite problem pomoću `WLAN izvjestaj`. Pritisnite , `Sve postavke`, `Ispis izvj.`, `WLAN izvjestaj`, zatim pritisnite `OK` (pogledajte Kratki korisnički priručnik).

Ostale poteškoće

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj se ne može uključiti.	Nepovoljni uvjeti na priključku napajanja (kao što je grmljavina ili strujni udar) možda su aktivirali unutrašnje zaštitne mehanizme uređaja. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj i iskopčali kabel napajanja. Pričekajte deset minuta, zatim ukopčajte kabel napajanja i pritisnite kako biste uključili uređaj. Ako problem nije uklonjen, a koristite strujni prekidač, odspojite ga da biste se uvjerili kako ne predstavlja problem. Ukopčajte kabel napajanja uređaja u drugu zidnu utičnicu za koju znate da je ispravna. Ako i dalje nema napajanja, koristite drugi kabel napajanja.
Uređaj ne može ispisati EPS podatke, koji uključuju binarne, pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača.	**(Windows®)** Za ispisivanje EPS podataka napravite sljedeće: 1 Za Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2: Kliknite gumb (**Start**) > **Uređaji i pisači**. Za Windows Vista® i Windows Server® 2008: Kliknite gumb (**Start**) > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. Za Windows® XP i Windows Server® 2003: Kliknite gumb **Start** > **Pisači i faksovi**. Za Windows® 8 i Windows Server® 2012: Pomaknite strjelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** [1] kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. 2 Za Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2: Desnim klikom miša kliknite ikonu **Brother DCP-XXXX** [2] i odaberite **Svojstva pisača** [3], zatim odaberite **Brother DCP-XXXX BR-Script3**. Za Windows® 8 i Windows Server® 2012: Desnim klikom miša kliknite ikonu **Brother DCP-XXXX Printer** i odaberite **Svojstva pisača**, zatim odaberite **Brother DCP-XXXX BR-Script3**. 3 Iz pločice **Device Settings** odaberite **TBCP** (Binarno označen komunikacijski protokol) u **Output Protocol**. **(Macintosh)** Ako je uređaj spojen na računalo s USB sučeljem, ne možete ispisivati EPS podatke koji uključuju binarne. Uređaj može ispisivati EPS podatke putem mreže. Za instaliranje BR-Script3 upravljačkog programa pisača putem mreže posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

1 Za Windows Server® 2012: **Hardver**.

2 Za Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 i Windows Server® 2008: **Brother DCP-XXXX BR-Script3**.

3 Za Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 i Windows Server® 2008: **Svojstva**.

Poboljšavanje kvalitete ispisa

Ako imate problema s kvalitetom ispisa, prvo ispišite testnu stranicu (, Sve postavke, Pisac, Opcije ispisa, Probni ispis). Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite priključke kabela sučelja i pokušajte ispisivati drugi dokument. U slučaju problema s kvalitetom ispisa ili testne stranice ispisane s uređaja, prvo provjerite korake navedene u nastavku. Zatim, ako još uvijek budete imali problema s kvalitetom ispisa, pogledajte ispod prikazanu tablicu i slijedite preporuke.

NAPOMENA

Tvrtka Brother ne preporučuje uporabu drugih uložaka, osim Brotherovih originalnih uložaka, ili punjenje praznih uložaka tonerom iz drugih izvora.

1. Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, predlažemo korištenje preporučenog papira. Pazite da koristite papir koji udovoljava našim specifikacijama (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 24).

2. Provjerite jesu li jedinice bubnja i toner ulošci pravilno umetnuti.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 **Ispisane su stranice komprimirane, javljaju se vodoravne pruge ili su znakovi na gornjoj, donjoj, lijevoj i desnoj margini odsječeni**	■ U aplikaciji podesite margine ispisa i ponovite ispisni zadatak.
 Tanka slova ili slova u boji u originalnom dokumentu nejasna su na kopiji	■ Odaberite Tekst ili Primitak u postavci kvalitete kopiranja (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Improving copy quality"*). ■ Podesite gustoću i kontrast kopije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Adjusting Density and Contrast"*).

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 **Boje su na cijeloj stranici svijetle ili nejasne**	■ Izvršite kalibriranje boja pomoću dodirnog zaslona ili upravljačkog programa pisača (pogledajte *Kalibriranje* na stranici 73). ■ Ako kopirate, podesite gustoću i kontrast kopije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Adjusting Density and Contrast"*). ■ Uvjerite se da je način rada uštede tonera isključen na dodirnom zaslonu ili u upravljačkom programu pisača. ■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju koristite (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 24). ■ Pažljivo protresite sva četiri toner uloška. ■ Obrišite otvore sve četiri LED glave *suhom* krpom koja ne ostavlja dlačice (pogledajte *Čišćenje LED glava* na stranici 64).
 **Bijele crte ili trake od vrha prema dnu stranice**	■ Obrišite otvore sve četiri LED glave *suhom* krpom koja ne ostavlja dlačice (pogledajte *Čišćenje LED glava* na stranici 64). ■ Očistite staklenu prugu skenera *suhom* mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice (pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 65). ■ Provjerite je li strani materijal, poput poderanog lista papira, ljepljivih bilješki ili prašine, ostao u uređaju ili oko jedinice bubnja i toner uloška. ■ Očistite jedinicu bubnja (pogledajte *Čišćenje jedinice bubnja* na stranici 68).

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 **Crte ili trake u boji od vrha prema dnu stranice**	■ Obrišite otvore sve četiri LED glave *suhom* krpom koja ne ostavlja dlačice (pogledajte *Čišćenje LED glava* na stranici 64). ■ Očistite staklenu prugu skenera *suhom* mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice (pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 65). ■ Očistite sve četiri koronske žice (po jednu za svaku boju) unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice (pogledajte *Čišćenje koronskih žica* na stranici 65). ■ Pazite da je zelena pločica koronske žice u početnom položaju (▲) (1).  ■ Zamijenite toner uložak koji odgovara boji crte ili trake (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 43). Za otkrivanje boje toner uloška posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Možda je oštećena jedinica bubnja. Umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 49). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 **Crte u boji preko stranice**	■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i zamijenite toner uložak koji odgovara boji crte (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 43). Za otkrivanje boje toner uloška posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 49). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
 **Bijele mrlje ili zrnati ispis**	■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju koristite (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 24). ■ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti mogu prouzročiti zrnati ispis (pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Odaberite sigurno mjesto za uređaj*). ■ Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, možda se na površinu bubnja zalijepio strani materijal, poput ljepila s naljepnice (pogledajte *Čišćenje jedinice bubnja* na stranici 68). ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 49). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
 **Stranica je prazna ili nedostaju pojedine boje**	■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner uložak (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 43). Za otkrivanje boje toner uloška posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 49). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 **Mrlje u boji svaka 94 mm**	■ Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko praznih stranica, možda se na površinu bubnja zalijepio strani materijal, poput ljepila s naljepnice. Očistite jedinicu bubnja (pogledajte *Čišćenje jedinice bubnja* na stranici 68). ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 49). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
 **Mrlje u boji svaka 24 mm**	■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner uložak (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 43). Za otkrivanje boje toner uloška posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
 Razasut toner ili mrlja od tonera	■ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner uložak (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 43). Za otkrivanje boje toner uloška posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 49). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
Boje na ispisu nisu onakve kakve ste očekivali	■ Kako biste poboljšali gustoću boje, kalibrirajte boje tako da prvo koristite dodirni zaslon, zatim upravljački program pisača (pogledajte *Kalibriranje* na stranici 73). ■ Kako biste podesili ispisni položaj boja radi dobivanja oštrijih rubova, pomoću dodirnog zaslona izvršite automatsku registraciju boja (pogledajte *Automatska registracija* na stranici 74). ■ Ako kopirate, podesite gustoću i kontrast kopije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Adjusting Density and Contrast"*). ■ Uvjerite se da je način rada uštede tonera isključen na dodirnom zaslonu ili u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). ■ Ako se ne dobije očekivana kvaliteta crnog dijela, odaberite potvrdni okvir **Print Text in Black** u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). Ako je kvaliteta ispisa loša, isključite odabir potvrdnog okvira **Improve Grey Colour** u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner uložak (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 43). Za otkrivanje boje toner uloška posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 49). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
 **Loše registriranje boje**	■ Uvjerite se da je uređaj postavljen na čvrstu i ravnu površinu. ■ Izvršite automatsko registriranje boje pomoću dodirnog zaslona (pogledajte *Automatska registracija* na stranici 74). ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 49). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Umetnite novu jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 54).

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Nejednaka gustoća pojavljuje se povremeno preko stranice	■ Izvršite kalibriranje boja pomoću dodirnog zaslona ili upravljačkog programa pisača (pogledajte *Kalibriranje* na stranici 73). ■ Ako kopirate, podesite gustoću i kontrast kopije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Adjusting Density and Contrast"*). ■ Isključite odabir potvrdnog okvira **Improve Grey Colour** u upravljačkom programu pisača. (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).) ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner uložak (pogledajte *Zamjena toner uložaka* na stranici 43). Za otkrivanje boje toner uloška posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 49). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
 **Nedostaju tanke crte na slikama**	■ Uvjerite se da je način rada uštede tonera isključen na dodirnom zaslonu ili u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). ■ Promijenite rezoluciju ispisa. ■ Ako koristite upravljački program pisača za Windows, odaberite **Improve Pattern Printing** u Print Setting pločice Basic (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).
 **Zgužvano**	■ Uvjerite se da je stražnji poklopac pravilno zatvoren. ■ Pazite da dvije sive poluge u stražnjem poklopcu budu u gornjoj poziciji. ■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju koristite (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 24).

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 **Dvostruki ispis**	■ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput niske vlažnosti i niskih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa (pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Odaberite sigurno mjesto za uređaj*). ■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju koristite (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 24). ■ Pazite da dvije sive poluge u stražnjem poklopcu budu u gornjoj poziciji (1). Povucite prema gore dvije sive poluge dok se ne zaustave.  ■ Otkrijte boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 49). Za otkrivanje boje jedinice bubnja posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/ kako biste pregledali često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 **Loše fiksiranje**	■ Pazite da dvije sive poluge u stražnjem poklopcu budu u gornjoj poziciji (1). Povucite prema gore dvije sive poluge dok se ne zaustave.  ■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju koristite (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 24). ■ U upravljačkom programu pisača odaberite način rada **Improve Toner Fixing** (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). Ako ovaj odabir ne pruži dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u **Media Type** na postavku debelog papira. Ako ispisujete kuvertu, u postavci vrste medija odaberite **Env. Thick**.
 **Uvijen ili valovit ispis**	■ U upravljačkom programu pisača odaberite način rada **Reduce Paper Curl** (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). Ako ne uklonite problem, u postavci vrste medija odaberite **Plain Paper**. ■ Ako ispisujete kuvertu, odaberite **Env. Thin** u **Media Type** upravljačkog programa pisača. ■ Ako uređaj često ne koristite, papir je možda predugo u ladici za papir. Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Osim toga, složite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir. ■ Uskladištite papir na mjesto gdje neće biti izložen visokim temperaturama i visokoj vlažnosti. ■ Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) kako biste omogućili da ispisani papir iziđe na izlaznu ladicu licem prema gore ispisanih listova.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Kuverta se gužva	■ Kad ispisujete kuverte, pazite da su poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca spuštene u položaj za kuverte (pogledajte *Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje* na stranici 19). **NAPOMENA** Kad završite s ispisivanjem, otvorite stražnji poklopac i vratite dvije sive poluge u originalne položaje (1). Povucite prema gore dvije sive poluge dok se ne zaustave. 

Informacije o uređaju

Provjera serijskog broja

Na dodirnom zaslonu možete vidjeti serijski broj uređaja.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Info uredjaja`
4. Pritisnite `Info uredjaja`
5. Pritisnite `Serijski br.`
6. Na dodirnom zaslonu prikazat će se serijski broj uređaja.
7. Pritisnite .

Provjera inačice programske opreme

Na dodirnom zaslonu možete vidjeti inačicu programske opreme uređaja.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Info uredjaja`.
4. Pritisnite `Info uredjaja`.
5. Pritisnite `Verzija ugr.soft`.
6. Dodirni zaslon prikazat će informacije o inačici programske opreme uređaja.
7. Pritisnite .

Funkcije resetiranja

Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:

1 `Mreza`

Možete resetirati interni ispisni poslužitelj natrag na njegove tvornički zadane postavke, poput informacija o lozinki i IP adresi.

2 `Sve postavke`

Možete resetirati sve postavke uređaja na tvornički zadane.

Tvrtka Brother preporučuje da izvedete ovu radnju kad budete odlagali uređaj.

NAPOMENA

Iskopčajte kabel sučelja prije odabira `Mreza` ili `Sve postavke`.

Kako resetirati uređaj

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Poc. post.`
4. Pritisnite `Poc. post.`
5. Pritisnite `Ponisti`.
6. Pritisnite `Mreza` ili `Sve postavke` kako biste odabrali željenu funkciju resetiranja.
7. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za resetiranje postavki pritisnite `Da` i idite na korak ❽.
   - Za izlaz bez izvršenih promjena pritisnite `Ne`.

B

8 Od vas će se zatražiti da ponovno pokrenete uređaj. Napravite jedno od sljedećeg:

- Kako biste ponovno pokrenuli uređaj, na dvije sekunde pritisnite `Da`. Uređaj će započeti s ponovnim pokretanjem.
- Za izlaz bez ponovnog pokretanja uređaja pritisnite `Ne`.

NAPOMENA

- Ako uređaj ponovno ne pokrenete, resetiranje se neće dovršiti, a postavke se neće promijeniti.
- Mrežne postavke također možete resetirati tako da pritisnete , `Sve postavke`, `Mreza`, `Ponist. mreze`.

C Tablica postavki i značajki

Uporaba tablica postavki

Dodirni LCD zaslon uređaja jednostavan je za podešavanje i upravljanje. Sve što trebate napraviti je pritisnuti željene postavke i opcije kada se prikažu na zaslonu. Osmislili smo tablice postavki i značajki koje će vam u koracima pomoći da odmah uočite sve dostupne odabire za svaku postavku i značajku. Ove tablice možete koristiti da brzo podesite željene postavke u uređaju.

Tablice postavki

Tablice postavki pomoći će vam razumjeti odabire i opcije izbornika koji se nalaze u programima uređaja. Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

(Postavke)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
(**Datum i vrijeme**)	**Datum**	—	—	Dodajte datum i vrijeme na dodirni zaslon.	Pogledajte ‡.
	Vrijeme	—	—		
	Automatsko pomicanje sata	—	**Uklj*** Isklj	Automatski promijenite ljetno i zimsko računanje vremena.	Pogledajte ◆.
	Vremenska zona	—	UTCXXX:XX	Postavite vremensku zonu u vašoj zemlji.	Pogledajte ‡.
(**Toner**)	Pogledajte *Toner* na stranici 131.			Pristupite izbornicima Toner.	131
Mreza	**Zicni LAN**	Pogledajte *Mreza* na stranici 114.		Pristupite izbornicima postavki žičnog LAN-a.	114
	WLAN	Pogledajte *WLAN* na stranici 116.		Pristupite izbornicima postavki WLAN-a.	116
(**Glasnoca**)	**Zvucni signal**	—	Isklj **Nisko*** Sred Visoko	Pristupite izborniku postavki glasnoće zvučnog signala.	17
Wi-Fi Direct	Pogledajte *Wi-Fi Direct* na stranici 118.			Pristupite izbornicima postavki Wi-Fi Direct™ mreže.	118

◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)

‡ Kratki korisnički priručnik

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Postavka ladice	**Vrsta papira**	—	Tanak **Obicni papir*** Debeli Deblji Recikl. papir	Postavite vrstu papira u ladici za papir.	24
	Vel. papira	—	**A4*** Letter Legal EXE A5 A5 L A6 Folio	Postavite veličinu papira u ladici za papir.	24
Sve postavke	Pogledajte *Sve postavke* na stranici 110.			Odaberite zadane postavke.	110
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) ‡ Kratki korisnički priručnik				
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

C

Sve postavke

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Opce postavke	**Vrsta papira**	—	—	Tanak **Obicni papir*** Debeli Deblji Recikl. papir	Postavite vrstu papira u ladici za papir.	24
	Vel. papira	—	—	**A4*** Letter Legal EXE A5 A5 L A6 Folio	Postavite veličinu papira u ladici za papir.	24
	Glasnoca	**Zvucni signal**	—	Isklj **Nisko*** Sred Visoko	Podesite glasnoću dojavljivača.	17
	LCD postavke	**Poz. svjetlo**	—	**Svjetlo*** Sred Tamno	Podesite osvjetljenje pozadine dodirnog zaslona.	Pogledajte ◆.
		Vrijeme tamn.	—	**Isklj*** 10s 20s 30s	Postavite koliko će dugo svijetliti pozadina dodirnog zaslona nakon posljednje pritisnute tipke.	
	Postavke gumba	**Postavke gumba Pocetno**	—	**Više*** Precaci 1 Precaci 2 Precaci 3	Postavite koji će se zaslon prikazati kada pritisnete gumb za početni zaslon ( ) na dodirnoj ploči.	12
	◆ „Advanced User's Guide” (Napredni korisnički priručnik)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Opce postavke	**Ekologija**	**Sted. tonera**	—	Uklj **Isklj***	Povećajte kapacitet stranica toner uloška.	Pogledajte ◆.
		Vrij.mir.	—	Raspon varira ovisno o modelu. **3 Min***	Uštedite energiju.	
		text down.		Isklj **1sat*** 2sati 4sati 8sati	Podesite koliko će sati uređaj biti u stanju dubokog mirovanja dok ne prijeđe u stanje bez napajanja.	
	Sigurnost	**Blokada funk.**	**Postavi lozinku**	Provjeri	Može ograničiti odabrane radnje uređaja na najviše 25 ograničenih korisnika i ostale neovlaštene javne korisnike.	
			Zak.Isk.⇒Uklj	—		
		Blokada postavke	**Postavi lozinku**	Provjeri:	Spriječite neovlaštene korisnike da mijenjaju trenutne postavke uređaja.	
			Zak.Isk.⇒Uklj	—		
Postavke prečaca	(Odaberite gumb prečaca.)	**Uredi naziv prečaca**	—	—	Promijenite naziv prečaca.	16
		Izbrisi	—	—	Izbrišite prečac.	16
	◆ „Advanced User's Guide” (Napredni korisnički priručnik)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Pisac	**Emulacija**	—	—	**Auto***	Odaberite način rada emulacije.	Pogledajte □.
				HP LaserJet		
				BR-Script 3		
	Opcije ispisa	**Unutrasnji font**	HP LaserJet	—	Ispišite popis internih fontova uređaja.	
			BR-Script 3			
		Konfiguracija	—	—	Ispišite popis postavki pisača uređaja.	
		Probni ispis	—	—	Ispišite testnu stranicu.	
	2-strano	—	—	**Isklj***	Omogućite ili onemogućite dvostrano ispisivanje te odaberite dugi ili kratki rub.	
				Dugi rub		
				Kratki rub		
	Automatski nastavi	—	—	**Uklj***	Odaberite ovu postavku ako želite da uređaj ukloni pogreške vezane za veličinu papira i da koristi papir u ladici.	
				Isklj		
	Izlazna boja	—	—	**Auto***	Odaberite opciju za ispisivanje crno-bijelih dokumenata ili dokumenata u boji. Ako odaberete Auto, uređaj će odabrati odgovarajuću opciju za dokument (u boji ili crno-bijeli).	
				Boja		
				Crno-bijelo		

□ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Pisac	**Ponistavanje postavki pisaca**	—	—	Da Ne	Vratite sve postavke pisača na tvornički zadane.	
	Kalibracija	**Kalibracija**	—	Da Ne	Podesite gustoću boje.	73
		Ponisti	—	Da Ne	Vratite kalibraciju boje na tvornički zadane postavke.	
	Auto registracija	—	—	Da Ne	Automatski podesite ispisnu poziciju za svaku boju.	74
	Frekvencija	—	—	**Normalno*** Nisko Isklj	Postavite vrijeme intervala za automatsku registraciju i kalibraciju.	74
	☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**Zicni LAN**	**TCP/IP**	**BOOT metoda**	—	**Auto***	Odaberite BOOT metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
					Static.	
					RARP	
					BOOTP	
					DHCP	
			(**Pokušaji IP podizanja**)		**3*** [0-32767]	Odredite koliko će puta uređaj pokušati dobiti IP adresu kada je BOOT metoda postavljena na bilo koju postavku osim Static.
			IP adresa	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite IP adresu.
			Maska podmreze	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite masku podmreže.
			Pristupnik	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite adresu pristupnika.
			Naziv cvora	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Unesite naziv čvora (do 32 znaka).
			WINS konfiguracija	—	**Auto***	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
					Static.	
			WINS poslužitelj	—	Primarno	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog WINS poslužitelja.
					[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
					Sekundarno	
					[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**Zicni LAN**	**TCP/IP**	**DNS posluzitelj**	—	Primarno [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Sekundarno [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog DNS poslužitelja.
			APIPA	—	**Uklj*** Isklj	Automatski dodijelite IP adresu s raspona adresa lokalne veze.
			IPv6	—	Uklj **Isklj***	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol. Ako želite koristiti IPv6 protokol, za više informacija posjetite http://solutions.brother.com/
		Ethernet	—	—	**Auto*** 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Odaberite način rada Ethernet veze.
		Stanje (Kabel)	—	—	Aktivno 100B-FD Aktivno 100B-HD Aktivno 10B-FD Aktivno 10B-HD Neaktivno Žični ISKLJUČEN	Možete vidjeti trenutni mrežni status.
		MAC adresa	—	—	—	Prikazuje MAC adresu uređaja.
		Postavite na zadano	—	—	Da Ne	Vratite postavku žične mreže na tvornički zadanu.
		Omoguci zicani	—	—	**Uklj*** Isklj	Ručno omogućite ili onemogućite žični LAN.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**WLAN**	**TCP/IP**	**BOOT metoda**	—	**Auto*** Static. RARP BOOTP DHCP	Odaberite BOOT metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
			(**Pokušaji IP podizanja**)	—	**3*** [00000-32767]	Odredite koliko će puta uređaj pokušati dobiti IP adresu kada je BOOT metoda postavljena na bilo koju postavku osim Static.
			IP adresa	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite IP adresu.
			Maska podmreze	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite masku podmreže.
			Pristupnik	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite adresu pristupnika.
			Naziv cvora	—	BRWXXXXXXXXXXX	Unesite naziv čvora (do 32 znaka).
			WINS konfiguracija	—	**Auto*** Static.	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
			WINS poslužitelj	—	Primarno [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Sekundarno [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog WINS poslužitelja.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**WLAN**	**TCP/IP**	**DNS posluzitelj**	—	Primarno [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Sekundarno [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog DNS poslužitelja.
			APIPA	—	**Uklj*** Isklj	Automatski dodjeljuje IP adresu s raspona adresa lokalne veze.
			IPv6	—	Uklj **Isklj***	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol. Ako želite koristiti IPv6 protokol, za više informacija posjetite http://solutions.brother.com/
		Carob.za post	—	—	—	Možete konfigurirati svoj interni ispisni poslužitelj.
		WPS/AOSS	—	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže koristeći metodu pritiska jednim gumbom.
		WPS i PIN kod	—	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže uporabom WPS-a s PIN kodom.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**WLAN**	**WLAN stanje**	**Stanje**	—	Aktivno(11b) Aktivno(11g) Aktivno(11n) Zicni LAN je aktivan WLAN iskljucen AOSS aktivan Prekid veze	Možete vidjeti trenutni status bežične mreže.
		WLAN stanje	**Signal**	—	Jako Srednje Slabo Bez	Možete vidjeti trenutnu jačinu signala bežične mreže.
			SSID	—	—	Možete vidjeti trenutni SSID.
			Kom. nacin	—	Ad-hoc Infrastruktura Nista	Možete vidjeti trenutni način komunikacije.
		MAC adresa	—	—	—	Prikazuje MAC adresu uređaja.
		Postavite na zadano	—	—	Da Ne	Vratite postavke bežične mreže na tvornički zadane.
		Omoguci WLAN	—	—	Uklj **Isklj***	Ručno omogućite ili onemogućite bežični LAN.
	Wi-Fi Direct ♣	**Tipka**	—	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct™ mreže koristeći metodu pritiska jednim gumbom.
		PIN kod	—	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct™ mreže koristeći WPS s PIN kodom.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**Wi-Fi Direct** ♣	**Rucno**	—	—	—	Možete ručno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct™ mreže.
		Vlasnik grupe	—	—	Uklj **Isklj***	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
		Informacije o uređaju	**Naziv uredjaja**	—	—	Možete vidjeti naziv svoga uređaja.
			SSID	—	—	Prikazuje SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije spojen, na dodirnom zaslonu prikazano je Nije povezano.
		Informacije o uređaju	**IP adresa**	—	—	Možete vidjeti trenutnu IP adresu uređaja.
		Informacija o stanju	**Stanje**	—	G/O je aktivan(**) Klijent je aktivan Nije povezano Iskljuceno Zicni LAN je aktivan ** = broj uređaja	Možete vidjeti trenutni status Wi-Fi Direct™ mreže.
			Signal	—	Jako Srednje Slabo Bez	Možete vidjeti trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct™ mreže. Kada uređaj djeluje u svojstvu vlasnika grupe, na dodirnom zaslonu uvijek je prikazano Jako.
		Omogući I/F	—	—	Uklj **Isklj***	Omogućite ili onemogućite Wi-Fi Direct™ spajanje.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**Postavke mrežne veze** ●	**Proxy postavke**	**Proxy veza**	—	Uklj **Isklj***	Možete promijeniti postavke internetske veze.
			Adresa	—	—	
			Ulaz	—	**8080***	
			Korisnicko ime	—	—	
			Lozinka	—	—	
	Ponist. mreze	—	—	—	Da Ne	Vratite sve mrežne postavke na tvornički zadane.
	+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže) ♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/ ● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Ispis izvj.	**Post.korisnika**	—	—	—	Popišite svoje postavke.	Pogledajte ◆.
	Konfiguracija mreže	—	—	—	Popišite svoje mrežne postavke.	
	Tocke na bubnju za isp.	—	—	—	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.	68
	WLAN izvjestaj	—	—	—	Ispišite rezultat dijagnoze povezivosti bežičnog LAN-a.	Pogledajte ‡.
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) ‡ Kratki korisnički priručnik					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Info uredjaja	Serijski br.	—	—	—	Provjerite serijski broj uređaja.	105
	Verzija ugr.soft.	Verzija Main	—	—	Provjerite inačicu programske opreme uređaja.	105
		Verzija Sub1	—	—		
		Verzija Sub2	—	—		
	Brojac str.	Ukupno	—	Boja Crno-bijelo	Provjerite ukupan broj crno-bijelih stranica ili stranica u boji koje je uređaj ispisao tijekom vijeka trajanja.	Pogledajte ◆.
		Popis	—	Boja Crno-bijelo		
		Kopija	—	Boja Crno-bijelo		
		Ispis	—	Boja Crno-bijelo		
Info uredjaja	Vijek dijel.	Bubanj crno (BK)	—	—	Provjerite preostali vijek trajanja dijela uređaja.	
		Bubanj cijan (C)	—	—		
		Bubanj magenta (M)	—	—		
		Bubanj zuto (Y)	—	—		
		Jed.remena	—	—		
		Spajac	—	—		
		PF komplet	—	—		
◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)						
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.						

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Poc. post.	**Datum i vrijeme**	**Datum**	—	—	Unesite datum i vrijeme na dodirni zaslon.	Pogledajte ‡.
		Vrijeme	—	—		
		Automatsko pomicanje sata	—	**Uklj*** Isklj	Automatski promijenite ljetno i zimsko računanje vremena.	Pogledajte ◆.
		Vremenska zona	—	UTCXXX:XX	Postavite vremensku zonu u vašoj zemlji.	Pogledajte ‡. 105
	Ponisti	**Mreza**	—	Da Ne	Vratite sve mrežne postavke na tvornički zadane.	
		Sve postavke	—	Da Ne	Vratite sve postavke uređaja na tvornički zadane.	
	Lokalni jezik (u Istočnoj Europi)	—	—	(Odaberite svoj jezik)	Dopustite promjenu jezika dodirnog zaslona na jezik svoje zemlje.	Pogledajte ‡.
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) ‡ Kratki korisnički priručnik					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Tablice značajki

Kopiranje

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcija 1	Opcija 2	Opisi	Stranica
Mono Start	—	—	—	—	Omogućuje izradu jednobojne kopije.	—
Pocetak boje	—	—	—	—	Omogućuje izradu kopije u boji.	
Primitak **Normalno** **2u1(ID)** **2u1** **2-strano (1⇒2)** **Stednja papira**	—	—	—	—	Odaberite željene postavke iz unaprijed određenih stavki.	31
Opcije	**Kvaliteta**	—	**Auto*** Tekst Fotografija Primitak	—	Odaberite rezoluciju kopiranja za vašu vrstu dokumenta.	Pogledajte ◆.
	Uvećaj/ smanji	—	**100%***	—	—	
			Uvecaj	200% 141% A5⇒A4 104% EXE⇒LTR	Odaberite omjer povećanja za sljedeću kopiju.	
			Smanji	97% LTR⇒A4 94% A4⇒LTR 91% Puna strana 85% LTR⇒EXE 83% LGL⇒A4 78% LGL⇒LTR 70% A4⇒A5 50%	Odaberite omjer smanjenja za sljedeću kopiju.	
			Prilagođeno (25 - 400%)	—	Možete odabrati omjer povećanja ili smanjenja za sljedeću kopiju.	
◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)						
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.						

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcija 1	Opcija 2	Opisi	Stranica
Opcije	**Gustoca**	—		—	Podesite gustoću kopija.	Pogledajte ◆.
	Kontrast	—		—	Podesite kontrast kopija.	
	Hrpa/sort.	—	**Hrpa*** Sortiranje	—	Odaberite za slaganje na hrpu ili sortiranje više kopija.	
	Izgled str.	—	**Iskljućeno (1u1)*** 2u1(P) 2u1(L) 2u1(ID) 4u1(P) 4u1(L)	—	Izradite N u 1 i 2 u 1 ID kopije.	
	Prilag. boje	**Crvena**		—	Podesite crvenu boju kopija.	
		Zelena		—	Podesite zelenu boju kopija.	

◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcija 1	Opcija 2	Opisi	Stranica
Opcije	Prilag. boje	**Plava**		—	Podesite plavu boju kopija.	Pogledajte ◆.
	2-strana kopija	—	**Isklj*** 1-strano⇒ 2-strano Preklopljen dugi rub 1-strano⇒ 2-strano Preklopljen kratki rub	—	Omogućite ili onemogućite dvostrano ispisivanje te odaberite dugi ili kratki rub.	
	Napredne postavke	—	**Isklj*** Ukloni pozadinsku boju	— Nisko **Srednje*** Visoko	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.	
	Spremi kao prečac	—	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	

◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Skeniranje

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
u OCR	(Odabir računala)	Opcije	Pogledajte *Opcije (na OCR)* na stranici 127.			Pogledajte □.
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
u datoteku	(Odabir računala)	Opcije	Pogledajte *Opcije (u datoteku, u sliku i u e-poštu)* na stranici 128.			
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
u sliku	(Odabir računala)	Opcije	Pogledajte *Opcije (u datoteku, u sliku i u e-poštu)* na stranici 128.			
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
u E-postu	(Odabir računala)	Opcije	Pogledajte *Opcije (u datoteku, u sliku i u e-poštu)* na stranici 128.			
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
na FTP	(Naziv profila)	Opcije	Pogledajte *Opcije (na FTP i na mrežu)* na stranici 129.			
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
na mrežu	(Naziv profila)	Opcije	Pogledajte *Opcije (na FTP i na mrežu)* na stranici 129.			
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
	□ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
WS skeniranje (Pojavit će se kad instalirate opciju skeniranja pomoću web-servisa koja je prikazana u pregledniku mreže na računalu.)	**Sken.**	—	—	—	Skenirajte podatke pomoću protokola web-servisa.	Pogledajte ☐.
	Skeniraj u e-postu	—	—	—		
	Skeniraj u faks	—	—	—		
	Skeniraj u ispis	—	—	—		
☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)						
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.						

Opcije (na OCR)

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**Postavi s dodirnim zaslonom**	**Isključi (postavi s računalom)*** Uklj	Za promjenu postavki pomoću dodirnog zaslona odaberite Uklj.	Pogledajte ☐.
	Vrsta skenera	Boja Sivo **Crno-bijelo***	Odaberite vrstu skeniranja za dokument.	
	Rezolucija	100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi	Odaberite rezoluciju skeniranja za dokument.	
	Vrsta datoteke	**Tekst*** HTML RTF	Odaberite format datoteke za dokument.	
	Velicina skena	**A4*** Letter Legal	Odaberite veličinu skeniranja za dokument.	
☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)				
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

C

Opcije (u datoteku, u sliku i u e-poštu)

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**Postavi s dodirnim zaslonom**	**Isključi (postavi s računalom)*** Uklj	Za promjenu postavki pomoću dodirnog zaslona odaberite Uklj.	Pogledajte □.
	Vrsta skenera	**Boja*** Sivo Crno-bijelo	Odaberite vrstu skeniranja za dokument.	
	Rezolucija	100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi	Odaberite rezoluciju skeniranja za dokument.	
	Vrsta datoteke	(Kada odaberete Boja ili Sivo u Vrsta skenera.) **PDF*** JPEG (Kada odaberete Crno-bijelo u Vrsta skenera.) **PDF*** TIFF	Odaberite format datoteke za dokument.	
	Velicina skena	**A4*** Letter Legal	Odaberite veličinu skeniranja za dokument.	
	Ukloni pozadinsku boju	**Isklj*** Nisko Srednje Visoko	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine. Ova funkcija nije dostupna za crno-bijelo skeniranje.	
	□ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)			
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.			

Opcije (na FTP i na mrežu)

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**Vrsta skenera**	**Boja***	Odaberite vrstu skeniranja za dokument.	Pogledajte □.
		Sivo		
		Crno-bijelo		
	Rezolucija	(Kada odaberete Boja u Vrsta skenera.)	Odaberite rezoluciju skeniranja i format datoteke za dokument.	
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
		(Kada odaberete Sivo u Vrsta skenera.)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Auto		
		(Kada odaberete Crno-bijelo u Vrsta skenera.)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200x100		
	□ „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera)			
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.			

C

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**Vrsta datoteke**	(Kada odaberete Boja ili Sivo u Vrsta skenera.) **PDF*** JPEG PDF/A Sigurni PDF Potpisani PDF XPS (Kada odaberete Crno-bijelo u Vrsta skenera.) **PDF*** PDF/A Sigurni PDF Potpisani PDF TIFF	Odaberite rezoluciju skeniranja i format datoteke za dokument.	Pogledajte ☐.
	Velicina stakla skenera	**A4*** Letter	Za skeniranje dokumenta veličine Letter morate promijeniti postavku veličine za skeniranje sa stakla.	
	Naziv datoteke	**BRNXXXXXXXXXX*** Procjena Izvjestaj List narudzb. Ugovor Provjeri Primitak <Rucno>	Odaberite unaprijed određene nazive datoteka. Ako odaberete <Rucno>, datoteku možete nazvati kako želite. „XXXXXXXXXX” je MAC adresa/Ethernet adresa uređaja.	
	Veličina datoteke	Malo **Srednje*** Veliko	Odaberite veličinu datoteke za skeniranje u boji ili u sivim tonovima.	
	Ukloni pozadinsku boju	**Isklj*** Nisko Srednje Visoko	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.	
	Korisnicko ime	—	Unesite korisničko ime.	
☐ „Software User’s Guide” (Upute za upotrebu softvera)				
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Toner

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
	Trajanje tonera	—	—	Pregledajte približan preostali vijek trajanja svakog toner uloška.	Pogledajte ◆.
	Probni ispis	—	—	Ispišite stranicu s testnim ispisom.	
	Kalibracija	**Kalibracija**	Da Ne	Podesite gustoću boje ili vratite kalibraciju boje na tvorničke postavke.	73
		Ponisti	Da Ne		
	Auto registracija	—	Da Ne	Automatski podesite ispisnu poziciju za svaku boju.	74
◆ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)					
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Podešavanje Wi-Fi veze

NAPOMENA

Nakon što se podesi Wi-Fi, ne možete mijenjati postavke sa zaslona s dodatnim značajkama. Promijenite postavke za Wi-Fi na zaslonu postavki.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
	Carob.za post	—	—	Konfigurirajte interni ispisni poslužitelj.	Pogledajte ‡.
	Postavljanje s PC	—	—	Konfigurirajte postavke Wi-Fi veze pomoću računala.	
	WPS/AOSS	—	—	Jednostavno konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći metodu pritiska jednim gumbom.	
	WPS i PIN kod	—	—	Jednostavno konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.	
‡ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)					
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Internet (zaslon s dodatnim značajkama)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Web	Picasa Web Albums™	—	—	Spojite Brotherov uređaj na internetski servis.	Pogledajte ●.
	Google Drive™	—	—		
	Flickr®	—	—		
	Facebook	—	—		
	Evernote	—	—		
	Dropbox	—	—		
	● Da biste preuzeli „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/				
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Prečac

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Dodaj prečac	Kopija	Primitak	Pogledajte *Opcije* na stranici 123.	Odaberite željene postavke iz unaprijed određenih stavki.	14
		Normalno			
		2u1(ID)			
		2u1			
		2-strano(1⇒2)			
		Stednja papira			
	Sken.	u datoteku	Odabir računala	Skenirajte crno-bijeli dokument ili dokument u boji na računalo.	14
		u OCR	Odabir računala	Konvertirajte tekstualni dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.	
		u sliku	Odabir računala	Skenirajte sliku u boji u grafičku aplikaciju.	
		u E-postu	Odabir računala	Skenirajte crno-bijeli dokument ili dokument u boji na aplikaciju e-pošte.	
		na mrežu	Naziv profila	Skenirane podatke pošaljite na CIFS poslužitelj na vašoj lokalnoj mreži ili internetu.	
		na FTP	Naziv profila	Skenirane podatke pošaljite putem FTP-a.	
	Web	Picasa Web Albums™	—	Da biste preuzeli „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/	15
		Google Drive™	—		
		Flickr®	—		
		Facebook	—		
		Evernote	—		
		Dropbox	—		

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Unošenje teksta

Kada budete trebali unijeti tekst u uređaj, tipkovnica će se pojaviti na dodirnom zaslonu.

Pritisnite A 1 @ kako biste kružili između slova, brojeva i posebnih znakova.

Pritisnite ⬆ aA kako biste kružili između velikog i malog slova.

Unošenje razmaka

Za unos razmaka pritisnite `Razmaknica` ili ▶.

Ispravljanje

Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, koristite gumbe sa strjelicom kako biste pokazivač postavili ispod netočnog znaka. Pritisnite ⌫, zatim unesite točan znak. Slova možete unijeti i pomicanjem pokazivača te unošenjem znaka.

Ako zaslon ne prikaže ◀, neprestano pritišćite ⌫ dok ne izbrišete netočan znak. Unesite točne znakove.

NAPOMENA

- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o funkciji koju podešavate.

D Specifikacije

Općenito

Model		DCP-9020CDW
Vrsta pisača		LED
Način ispisivanja		Elektrofotografski LED pisač
Kapacitet memorije		192 MB
LCD (zaslon s tekućim kristalima)		3,7-inčni (93,4 mm) TFT dodirni LCD [1] zaslon u boji i dodirna ploča
Izvor napajanja		220 - 240 V AC 50/60 Hz
Potrošnja energije [2] (prosječna)	Najveća potrošnja	Oko 1.200 W
	Ispisivanje	Oko 365 W na 25 °C
	Kopiranje	Oko 380 W na 25 °C
	U stanju pripravnosti	Oko 70 W na 25 °C
	Mirovanje	Oko 7,0 W
	Duboko mirovanje	Oko 1,4 W
	Isključeno napajanje [3, 4]	Oko 0,05 W
Dimenzije		
Težine (s potrošnim materijalima)		23,2 kg

1 Mjeren je dijagonalno.

2 USB priključci na računalo.

3 Mjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

4 Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o okolini uređaja ili dotrajalosti uređaja.

Model			DCP-9020CDW
Razina buke	Zvučni tlak	Ispisivanje	L_{PAm} = 53,0 dB (A)
		U stanju pripravnosti	L_{PAm} = 33 dB (A)
	Jačina zvuka	Kopiranje [1, 2] (U boji)	L_{WAd} = 6,42 B (A)
		Kopiranje [1, 2] (Jednobojno)	L_{WAd} = 6,41 B (A)
		U stanju pripravnosti [1, 2]	L_{WAd} = 4,38 B (A)
Temperatura		Tijekom rada	Od 10 do 32,5 °C
		Pohrana	Od 0 do 40 °C
Vlažnost		Tijekom rada	Od 20 do 80 % (bez kondenzacije)
		Pohrana	Od 10 do 90 % (bez kondenzacije)
AUD (automatski ulagač dokumenata)			Do 35 stranica Za najbolje rezultate preporučujemo: Temperatura: od 20 do 30 °C Vlažnost: od 50 do 70 % Papir: 80 g/m^2

1 Izmjereno u skladu s metodom opisanom u kriteriju RAL-UZ122.

2 Uredska oprema jačine zvuka L_{WAd} > 6,30 B (A) nije prikladna za uporabu u prostorijama gdje je osobama potrebna visoka razina usredotočenosti. Takva oprema treba se smjestiti u zasebne prostorije radi emisije buke.

Veličina dokumenta

Model		DCP-9020CDW
Veličina dokumenta	Širina AUD-a	Od 147,3 do 215,9 mm
	Duljina AUD-a	Od 147,3 do 355,6 mm
	Širina stakla skenera	Maks. 215,9 mm
	Duljina stakla skenera	Maks. 300,0 mm

Ispisni medij

Model			DCP-9020CDW
Ulaz papira	Ladica za papir	Vrsta papira	Obični papir, tanki papir, reciklirani papir
		Veličina papira	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (dugi rub), A6, Executive, Legal, Folio
		Težina papira	Od 60 do 105 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	Do 250 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2
	Otvor za ručno ulaganje	Vrsta papira	Obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir, spojeni papir, naljepnica, kuverta, tanke i debele kuverte, sjajni papir
		Veličina papira	Širina: od 76,2 do 215,9 mm Duljina: od 116,0 do 355,6 mm
		Težina papira	Od 60 do 163 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	Jedan po jedan list
Izlaz papira [1]	Izlazna ladica licem prema dolje ispisanih listova		Do 100 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2 (licem prema dolje ispisani listovi na izlaznoj ladici licem prema dolje ispisanih listova papira)
	Izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova		Jedan list (licem prema gore ispisani listovi na izlaznoj ladici licem prema gore ispisanih listova)
Dvostrano	Automatsko dvostrano ispisivanje	Vrsta papira	Obični papir, tanki papir, reciklirani papir
		Veličina papira	A4
		Težina papira	Od 60 do 105 g/m^2

[1] Za naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih stranica iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

Kopiranje

Model		DCP-9020CDW
Širina kopije		Maks. 210 mm
Više kopija		Preokreće ili sortira do 99 stranica
Smanjenje/povećanje		Od 25 do 400 % (u porastu od 1 %)
Rezolucija		Do 600 × 600 dpi
Vrijeme izlaska prve kopije [1]	Jednobojno	Manje od 19 sekunda na 23 °C/230 V
	U boji	Manje od 22 sekunde na 23 °C/230 V

[1] Iz stanja pripravnosti i standardne ladice.

Skener

Model		DCP-9020CDW
U boji/jednobojno		Da/Da
Suglasan s TWAIN-om		Da (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8 Mac OS X v10.6.8/10.7.x/10.8.x [1])
Suglasan s WIA-om		Da (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
Suglasan s ICA-om		Da (Mac OS X v10.6.8/10.7.x/10.8.x)
Dubina boje	U boji	48-bitna obrada tonova (ulaz) 24-bitna obrada tonova (izlaz)
	Sivi tonovi	16-bitna obrada tonova (ulaz) 8-bitna obrada tonova (izlaz)
Rezolucija		Do 19.200 × 19.200 dpi (interpolirana) [2] Do 1.200 × 2.400 dpi (optička) [2] (sa stakla skenera) Do 1.200 × 600 dpi (optička) [2] (iz AUD-a)
Širina skeniranja		Maks. 210 mm

1 Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa za inačicu OS X-a koju koristite posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/

2 Maksimalno 1.200 × 1.200 dpi skeniranje s WIA upravljačkim programom u operativnim sustavima Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 (rezolucija do 19.200 × 19.200 dpi može se odabrati pomoću uslužnog programa za skener).

Pisač

Model		DCP-9020CDW
Automatsko dvostrano ispisivanje		Da
Emulacije		PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™)
Rezolucija		600 × 600 dpi, kvaliteta od 2.400 dpi (600 × 2.400 dpi)
Brzina ispisivanja (dvostrani)	Jednobojno	Do 7 strana/minuta (do 3,5 listova/minuta) (veličina A4) [1]
	U boji	Do 7 strana/minuta (do 3,5 listova/minuta) (veličina A4) [1]
Brzina ispisivanja	Jednobojno	Do 18 stranica/minuta (veličina A4) [1]
	U boji	Do 18 stranica/minuta (veličina A4) [1]
Vrijeme prvog ispisa [2]	Jednobojno	Manje od 16 sekunda na 23 °C/230 V
	U boji	Manje od 16 sekunda na 23 °C/230 V

1 Brzina ispisivanja može se razlikovati ovisno o vrsti dokumenta koji se ispisuje.

2 Iz stanja pripravnosti i standardne ladice.

Sučelja

Model	DCP-9020CDW
USB	Hi-Speed USB 2.0 [1, 2] Preporučljivo je da koristite USB 2.0 kabel (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.
Ethernet [3]	10BASE-T/100BASE-TX Koristite ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).
Bežični LAN [3]	IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture/Ad-hoc) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

1 Uređaj ima Hi-Speed USB 2.0 sučelje. Uređaj također može biti spojen na računalo koje ima USB 1.1 sučelje.

2 Neovisni USB priključci nisu podržani.

3 Za detaljne mrežne specifikacije pogledajte *Mreža* na stranici 143 i „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).

Mreža

NAPOMENA

Za više informacija o mrežnim specifikacijama pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).

Model		DCP-9020CDW
LAN		Uređaj možete povezati na mrežu za mrežno ispisivanje, mrežno skeniranje i daljinsko podešavanje [1]. Također je uključen i softver za upravljanje mrežom Brother BRAdmin Light [2, 3].
Protokoli	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), razrješenje WINS/NetBIOS naziva, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, POP3, klijent SMTP, IPP/IPPS, klijent i poslužitelj FTP, klijent CIFS, poslužitelj TELNET, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, ICMP, web-servisi (ispisivanje/skeniranje), klijent SNTP
	IPv6	NDP, RA, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, klijent i poslužitelj FTP, klijent CIFS, poslužitelj TELNET, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, klijent SMTP, ICMPv6, klijent SNTP, web-servis
Sigurnosni protokoli	Žična	APOP, POP prije SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
	Bežična	APOP, POP prije SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Sigurnost bežične mreže		WEP 64/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Uslužni program za podršku pri podešavanju bežične mreže	**AOSS™**	Da
	WPS	Da

1 Pogledajte *Zahtjevi za računalo* na stranici 144.

2 (Za korisnike operativnog sustava Windows®) Brother BRAdmin Light dostupan je na CD-ROM-u koji ste dobili s uređajem.
(Za korisnike operativnog sustava Macintosh) Brother BRAdmin Light možete preuzeti s adrese http://solutions.brother.com/

3 (Za korisnike operativnog sustava Windows®) Ako vam je potrebno naprednije upravljanje uređajem, koristite najnoviju inačicu uslužnog programa Brother BRAdmin Professional koja se može preuzeti s adrese http://solutions.brother.com/

Zahtjevi za računalo

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Inačica računalne platforme i operativnog sustava</th><th colspan="3">Sučelje računala</th><th rowspan="2">Procesor</th><th colspan="2">Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje</th></tr>
<tr><th>USB [2]</th><th>10/100 Base-TX (Ethernet)</th><th>Bežična 802.11b/g/n</th><th>Za upravljačke programe</th><th>Za aplikacije</th></tr>
<tr><td rowspan="8">Operativni sustav Windows®</td><td>Windows® XP Home [1, 3]
Windows® XP Professional [1, 3]</td><td colspan="3" rowspan="5">Ispisivanje
Skeniranje</td><td>32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td rowspan="2">150 MB</td><td rowspan="2">310 MB</td></tr>
<tr><td>Windows® XP Professional x64 Edition [1, 3]</td><td>64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Vista® [1, 3]</td><td rowspan="3">32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td>500 MB</td><td>500 MB</td></tr>
<tr><td>Windows® 7 [1, 3]</td><td rowspan="2">650 MB</td><td rowspan="2">1,2 GB</td></tr>
<tr><td>Windows® 8 [1, 3]</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003</td><td rowspan="5">—</td><td colspan="2" rowspan="5">Ispisivanje</td><td>32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td rowspan="5">50 MB</td><td rowspan="5">—</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003 x64 Edition</td><td>64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008</td><td>32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2</td><td rowspan="2">64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2012</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Operativni sustav Macintosh</td><td>Mac OS X v10.6.8</td><td colspan="3" rowspan="3">Ispisivanje
Skeniranje</td><td rowspan="3">Procesor Intel®</td><td rowspan="3">80 MB</td><td rowspan="3">400 MB</td></tr>
<tr><td>OS X v10.7.x</td></tr>
<tr><td>OS X v10.8.x</td></tr>
</table>

1 Za upravljački program WIA: rezolucija 1.200 × 1.200. Brotherov uslužni program za skener pruža poboljšanje od 19.200 × 19.200 dpi.

2 Neovisni USB priključci nisu podržani.

3 Nuance™ PaperPort™ 12SE podržava Windows® XP Home (SP3 ili noviji), Windows® XP Professional (SP3 ili noviji), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 ili noviji), Windows Vista® (SP2 ili noviji), Windows® 7 i Windows® 8.

Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa posjetite http://solutions.brother.com/

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.

Potrošni materijali

Model			DCP-9020CDW	Naziv modela
Toner uložak	Isporučeni	Crni	Oko 1.000 stranica veličina A4 ili Letter [1]	—
		Cijan Magenta Žuti	Oko 1.000 stranica veličina A4 ili Letter [1]	—
	Standardni	Crni	Oko 2.500 stranica veličina A4 ili Letter [1]	TN-241BK
		Cijan Magenta Žuti	Oko 1.400 stranica veličina A4 ili Letter [1]	TN-241C TN-241M TN-241Y
	Velikog kapaciteta	Crni	—	—
		Cijan Magenta Žuti	Oko 2.200 stranica veličina A4 ili Letter [1]	TN-245C TN-245M TN-245Y
Jedinica bubnja			Oko 15.000 stranica veličina A4 ili Letter (1 stranica/zadatak) [2]	DR-241CL [3] DR-241CL-BK [4] DR-241CL-CMY [5]
Jedinica remena			Oko 50.000 stranica veličina A4 ili Letter [6]	BU-220CL
Kutija za otpadni toner			Oko 50.000 stranica veličina A4 ili Letter [6]	WT-220CL

1 Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19798.

2 Radni je vijek bubnja približan i može varirati ovisno o vrsti uporabe.

3 Sadrži set bubnjeva od 4 dijela.

4 Sadrži jedinicu crnog bubnja od 1 dijela.

5 Sadrži jedinicu bubnja u boji od 1 dijela.

6 Približan kapacitet temelji se na stranicama veličine A4 ili Letter ispisanima na jednoj strani.

E Indeks

A

Apple Macintosh
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera)
AUD (automatski ulagač dokumenata)
  uporaba 29

B

Bežična mreža
  Pogledajte Kratki korisnički priručnik i „Network User's Guide” (Upute za podešavanje mreže)

C

ControlCenter2 (za Macintosh)
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera)
ControlCenter4 (za Windows®)
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera)

Č

Čišćenje
  jedinica bubnja 68
  koronske žice 65
  LED glava 64
  skener 65

D

Daljinsko podešavanje
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera)
Dimenzije 135
Dodirni LCD
(zaslon s tekućim kristalima) 8, 107
Dokument
  kako staviti 29, 30

F

Folio 24, 25

I

Informacije o uređaju
  funkcije resetiranja 105
  inačica programske opreme 105
  kako resetirati uređaj 105
  serijski broj 105
Ispis
  kvaliteta 95
  poteškoće 90
  rezolucija 141
  specifikacije 141
Ispisivanje
  dokument s računala 33
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera)
  upravljački programi 141

J

Jačina, postavka
  dojavljivač 17
Jedinica bubnja
  čišćenje 65, 68
Jedinica remena
  zamjena 54
Jedinice bubnja
  zamjena 48

K

Kutija za otpadni toner
  zamjena 57
Kuverte 21, 24, 25, 26, 27
Kvaliteta
  ispisivanje 95

M

Macintosh
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera)
Memorija 135
Mreža
  ispisivanje
    Pogledajte „Network User's Guide” (Upute za podešavanje mreže)
  skeniranje
    Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera)
Mrežna povezivost 142

N

Način rada, unošenje
  kopiranje 31
Naljepnice 19, 24, 25, 27
Nuance™ PaperPort™ 12SE
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera) i Help u aplikaciji PaperPort™ 12SE da biste pristupili uputama za korištenje

O

Održavanje, redovito 62
  zamjena
    jedinica remena 54
    jedinice bubnja 48
    kutija za otpadni toner 57
    toner ulošci 42

P

Papir 24
  kako staviti 18
    u ladicu za papir 18
    u otvor za ručno ulaganje 19
  kapacitet ladice 25
  preporučeni 24, 25
  veličina 24, 25
  vrsta 24, 25
POMOĆ
  poruke na dodirnom zaslonu 107
  tablice postavki 108
Poruka o nestanku memorije 79
Poruke o pogrešci na dodirnom zaslonu 76
  Ispis nije moguc XX 79
  Nema memorije 79
  Nema papira 78
  Skeniranje nije moguce XX 80
Potrošni materijali 39, 40, 41
Pregled upravljačke ploče 8
Presto! PageManager
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera)
  Pogledajte i Help u aplikaciji Presto! PageManager
Programiranje uređaja 107

R

Rezolucija
  ispisivanje 141
  kopiranje 139
  skeniranje 140
Rješavanje problema 90
  ako imate poteškoće s
    ispisivanjem 90
    kvalitetom ispisa 95
    kvalitetom kopiranja 92
    mrežom 93
    rukovanjem papirom 91
  ako imate poteškoće sa
    skeniranjem 92
    softverom 92
  poruke o održavanju na dodirnom zaslonu 76
  poruke o pogrešci na dodirnom zaslonu 76
  zastoj dokumenta 82, 83
  zastoj papira 83, 84, 85, 86, 88

S

Serijski broj
  kako pronaći
    Pogledajte ispod gornjeg poklopca
Sivi tonovi 140
Skenirajte dokument na računalo 34
Skeniranje
  Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera)
Staklo skenera
  uporaba 30

E

T

Tablice postavki 108
Tekst, unos 134
Težine 135
Tipka za početni zaslon 9
Tipka za povratak 9
Tipka za prekid 9
Toner ulošci
  zamjena 42

W

Wi-Fi Direct™ 5
Windows®
  Pogledajte „Software User's Guide”
  (Upute za upotrebu softvera)

Z

Zamjena
  jedinica remena 54
  jedinice bubnja 48
  kutija za otpadni toner 57
  toner ulošci 42

Posjetite nas na web stranici
http://www.brother.com/

Ovaj je uređaj odobren za korištenje samo u zemlji kupovine. Lokalne Brother tvrtke ili njihovi prodavači pružit će podršku samo za one uređaje koji su kupljeni u njihovim zemljama.

Brother Earth

www.brotherearth.com